

## LES ESSENTIELS DE LA COMMUNICATION AU SERVICE AU VOLANT



### Élever l'expérience classique du service au volant

NEXEO Core s'adresse aux restaurants qui gèrent un service de service au volant de base et qui souhaitent offrir à leurs clients une expérience qui vaut la peine d'être renouvelée, encore et encore. NEXEO Core offre une qualité audio inégalée, une gestion à distance du système et améliore la convivialité du système afin d'améliorer l'expérience quotidienne de votre équipe. Avec NEXEO Core, faites passer vos opérations du service au volant au niveau supérieur et offrez une expérience rapide et excellente à chaque client, à chaque fois.

### Audio supérieur, précision des commandes plus élevés

NEXEO Core permet une expérience entièrement numérique au service au volant avec l'audio numérique HDX pour un service plus rapide et une plus grande précision des commandes. Notre technologie brevetée réduit considérablement les bruits de fond et élargit la bande passante audio, ce qui se traduit par une expérience de commande au service au volant parfaitement claire, tant pour les préposés à la commande que pour les clients.



### Faits marquants de NEXEO:

- ✓ Audio numérique HDX
- ✓ Santé du système en un coup d'œil
- ✓ Interface à écran tactile
- ✓ Gestion et dépannage à distance
- ✓ Centre de messages intuitif
- ✓ Enregistrement « effleurez pour se connecter »

Pour plus d'informations, [composez le 866-574-9590](tel:866-574-9590) ou contactez votre revendeur HME agréé.

**HM Electronics, Inc.** 2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010 | USA | [www.hme.com/nexeo](http://www.hme.com/nexeo) | Tel: 800.848.4468

Abonnement NEXEO | HDX requis. Appelez pour plus de détails. © 2024 HM Electronics, Inc. Le logo HME et les noms de produits sont des marques déposées de HM Electronics, Inc. LT23-10.



## Caractéristiques

<b>Nombre maximum de locuteurs</b>	4
<b>Nombre maximum d'écouteurs</b>	10

<b>Piles incluses par casque</b>	1
----------------------------------	---

<b>Emetteurs-récepteurs à distance</b>	1 Voie double- jusqu'à 2
--	--------------------------------

<b>Diagnostics</b>	✓
--------------------	---

<b>Centre de messages</b>	✓
---------------------------	---

<b>T17000 (interface téléphonique) compatible</b>	✓
---	---

<b>Gestion à distance et dépannage</b>	✓
--	---

<b>Mises à jour du firmware</b>	✓
---------------------------------	---

<b>Gestion de l'entreprise</b>	✓
--------------------------------	---

<b>Sécurité réseau avancée</b>	✓
--------------------------------	---

<b>Voies Y, Tandem et Doubles</b>	✓ Avec frais supplémentaire unique
-----------------------------------	---

<b>Compatible avec les haut-parleurs de plafond</b>	X
---	---

<b>Profils d'équipe</b>	X
-------------------------	---

<b>Communication individuelle et en groupe</b>	X
--	---

<b>Texter et Connecter</b>	X
----------------------------	---

<b>Canaux additionnels autres que ceux du service au volant</b>	X
---	---

<b>Commandes vocales</b>	X
--------------------------	---

<b>Alertes ZOOM Nitro</b>	X
---------------------------	---

<b>Alertes de fournisseurs tiers</b>	X
--------------------------------------	---

<b>Intégration de la commande vocale par IA (VAIO)</b>	X
--	---

<b>Télémétrie avancée pour VAIO</b>	X
-------------------------------------	---

<b>Prêt pour l'assistant vocal par IA</b>	X
---	---

## Informations sur le système au bout de vos doigts

Contrairement aux autres systèmes de communication du marché, la station de base NEXEO Core est installée à hauteur des yeux et offre un écran intuitif de 10 cm pour une meilleure interaction, facilitant plus que jamais l'appariage des casques, la gestion des paramètres de votre magasin et la visualisation des informations relatives aux piles et à l'état du système. Il suffit de toucher l'écran de la station de base pour accéder aux informations essentielles du système, telles que la connectivité réseau, l'état du casque, l'état du haut-parleur/micro et l'état de la boucle de détection.

## Gagnez du temps avec l'appariage rapide et facile des casques

Connectez un casque à la station de base rapidement, sans problème et sans formation. Suivez les instructions simples à l'écran, effleurez votre casque à l'anneau bleu de la station de base lorsque cela vous est demandé, et votre casque s'appariera en quelques secondes. Les casques sont prêts à l'emploi presque instantanément, ce qui permet de gagner du temps précieux.

Pour plus d'informations, [composez le 866-574-9590](tel:866-574-9590) ou contactez votre revendeur HME agréé.

**HM Electronics, Inc.** 2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010 | USA | [www.hme.com/nexeo](http://www.hme.com/nexeo) | Tel: 800.848.4468

Abonnement NEXEO | HDX requis. Appelez pour plus de détails. © 2024 HM Electronics, Inc. Le logo HME et les noms de produits sont des marques déposées de HM Electronics, Inc. LT23-10.

