

Bedienung von GÜRTELSET und HEADSET:

- PWR** Gerät ein/aus
- ▲** Lautstärke im Headset lauter
- ▼** Lautstärke im Headset leiser
- A1** oder **A2** Mit Gast sprechen
- B** Mit Mitarbeitern sprechen



Modus	Freihand Standard (HF)	Drücken + Sprechen (PTT)	Freihand Automatik (AHF)
Modus einstellen	Bei ausgeschaltetem Gerät ▲ + B + PWR drücken Tasten loslassen	Bei ausgeschaltetem Gerät ▼ + B + PWR drücken Tasten loslassen	Bei ausgeschaltetem Gerät ▲ + (A1 oder A2) + PWR drücken (A1 bei Einspurbetrieb oder für Spur 1, A2 für Spur 2) Tasten loslassen
	<i>Taste A1 oder A2 kurz drücken, um mit dem Gast zu sprechen</i>	<i>Taste A1 oder A2 gedrückt halten, um mit dem Gast zu sprechen</i>	<i>Mit dem Gast sprechen, ohne eine Taste zu drücken</i>
Einspurbetrieb	Gast fährt vor; Warnsignal im Kopfhörer A1 oder A2 kurz drücken Mit dem Gast sprechen/zuhören A1 oder A2 oder B kurz drücken Kommunikation beendet	Gast fährt vor; Warnsignal im Kopfhörer A1 oder A2 drücken + halten Mit dem Gast sprechen Loslassen zum Zuhören	Gast fährt vor; Warnsignal im Kopfhörer Mit dem Gast sprechen/zuhören A1 oder A2 oder B kurz drücken Kommunikation beendet
	<i>Im Tandembetrieb benutzt Order Taker 1 Taste A1 für Gäste an Bestellpunkt 1 und Order Taker 2 benutzt Taste A2 für Gäste an Bestellpunkt 2.</i>		<i>Im Tandembetrieb kann nur Order Taker 1 im AHF arbeiten</i>
Zweispurbetrieb	Gast fährt vor; Warnsignal im Kopfhörer 1 Ton = aktive Spur 2 Töne = andere Spur A1 für Spur 1 kurz drücken A2 für Spur 2 kurz drücken Gegenüberliegende Taste kurz drücken, um Spur zu wechseln Mit dem Gast sprechen/zuhören A1 / A2 oder B kurz drücken, Kommunikation beendet	Gast fährt vor Warnsignal im Kopfhörer 1 Ton = aktive Spur 2 Töne = andere Spur A1 für Spur 1 drücken + halten A2 für Spur 2 drücken + halten Mit dem Gast sprechen A1 / A2 loslassen zum Zuhören	Gast fährt vor Warnsignal im Kopfhörer 1 Ton = aktive Spur 2 Töne = andere Spur Mit dem Gast sprechen/zuhören A1 oder A2 oder B kurz drücken Kommunikation beendet

STATUS DES COMMUNICATORS Bei ausgeschaltetem Gerät **A2** + **▼** + **PWR** drücken

AKKU WECHSELN

Ansage „Battery low“ oder „Change battery“ im Kopfhörer:

- Akkuerriegelung in Pfeilrichtung aufschieben
- Akku zum Aufladen in das Ladegerät legen
- Anderen aufgeladenen Akku in Gürtelset oder Headset einlegen

