



Version 3.10

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

HM ELECTRONICS, INC.

2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010, USA
Phone: 1-800-848-4468 Fax: 858-552-0172
Website: www.hme.com Email: support@hme.com

HME # 400G777F
Rev A 03/06/18

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (CLUF) POUR LE LOGICIEL (SYSTÈME 50) DE MINUTERIE ZOOM® DE HME

IMPORTANT — LIRE ATTENTIVEMENT :

Ce contrat de licence utilisateur final HME (« CLUF ») est une entente légale entre vous (soit un individu ou une entité unique) et HM Electronics, Inc. (« HME »). Le LOGICIEL est sous licence, pas vendu. Tous droits réservés.

Ce CLUF est valide et accorde des droits à l'utilisateur final UNIQUEMENT si le LOGICIEL est authentique.

SI VOUS REFUSEZ CE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CLUF »), N'UTILISEZ-PAS CET APPAREIL. AU LIEU DE CELA, VEUILLEZ CONTACTER IMMÉDIATEMENT HM ELECTRONICS, INC. (« HME ») POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS POUR RETOURNER LE OU LES APPAREIL(S) NON UTILISÉ(S) AFIN D'OBTENIR UN REMBOURSEMENT. **TOUTE UTILISATION DU LOGICIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE L'APPAREIL, CONSTITUERA VOTRE ACCEPTATION DE CE CLUF (OU RATIFICATION DE TOUT CONSENTEMENT PRÉALABLE).**

OCTROI DE LICENCE LOGICIELLE. Ce CLUF vous accorde la licence suivante :

- Vous ne pouvez utiliser le LOGICIEL que sur l'APPAREIL.
- **FONCTIONNALITÉ RESTREINTE.** Vous détenez une licence vous permettant d'utiliser le LOGICIEL pour fournir uniquement les fonctionnalités limitées (tâches et processus spécifiques) pour lesquelles l'APPAREIL a été conçu et mis sur le marché par HME. Cette licence interdit particulièrement toute autre utilisation des programmes ou fonctions du LOGICIEL, ou inclusion de programmes ou fonctions logicielles supplémentaires qui ne supportent pas directement la fonctionnalité limitée sur cet APPAREIL.
- **LE LOGICIEL EN TANT QUE COMPOSANTE DE L'APPAREIL - TRANSFERT.** Cette licence ne peut pas être partagée, ni transférée ni utilisée simultanément sur des ordinateurs distincts. Le LOGICIEL est concédé sous licence avec l'APPAREIL en tant que produit intégré unique et ne peut être utilisé qu'avec l'APPAREIL. Si le LOGICIEL n'est pas accompagné d'un APPAREIL, vous ne pouvez pas utiliser le LOGICIEL. Vous pouvez transférer de manière permanente tous vos droits en vertu du présent CLUF uniquement dans le cadre d'une vente ou d'un transfert permanent de l'APPAREIL, à condition que vous ne conserviez aucun exemplaire du LOGICIEL. Si le LOGICIEL constitue une mise à niveau, tout transfert doit inclure toutes les versions antérieures du LOGICIEL. Le transfert ne peut pas être un transfert indirect, tel qu'une consignation. Avant le transfert, l'utilisateur final qui reçoit le LOGICIEL doit accepter toutes les modalités du CLUF.
- **SUPPORT DU PRODUIT.** Pour le support du produit, veuillez vous référer au numéro de support de HME fourni dans la documentation jointe à l'APPAREIL. Pour toute question relative au présent CLUF ou si vous désirez contacter HME pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter à : HM Electronics, Inc., 2848 Whiptail Loop, Carlsbad, Californie, 92010 États-Unis Site Web : www.hme.com. Courriel : support@hme.com. Téléphone : 1-800-848-4468.
- **UTILISATION RESTREINTE.** Le LOGICIEL n'a pas été conçu et n'est pas destiné à être utilisé ou revendu dans des environnements dangereux qui nécessitent des performances sans faute, telles que dans l'exploitation des installations nucléaires, la navigation aérienne ou les systèmes de communication, le contrôle du trafic aérien, ou tout autre appareil ou système dans lequel un mauvais fonctionnement du LOGICIEL pourrait entraîner à l'opérateur de l'appareil ou du système ou à autrui un risque prévisible de blessure ou de mort.
- **NON TOLÉRANT AUX DÉFAUTS.** Le LOGICIEL est non tolérant aux défauts. HME a effectué suffisamment d'essais pour déterminer que le LOGICIEL peut être utilisé.
- **PAS DE LOCATION / PAS D'HÉBERGEMENT COMMERCIAL.** Vous ne pouvez ni louer, ni concéder, ni prêter ni fournir à autrui des services d'hébergement commercial avec le LOGICIEL.
- **SÉPARATION DES COMPOSANTES.** Le LOGICIEL est sous licence en tant que produit unique. Ses parties composantes ne peuvent pas être séparées pour être utilisées sur plus d'un dispositif informatique.
- **LIMITES SUR L'INGÉNIERIE INVERSÉE, LA DÉCOMPILATION ET LE DÉSASSEMBLAGE.** Vous n'êtes pas autorisé à reconstituer la logique du LOGICIEL, à le décompiler ou le désassembler, sauf si et seulement si cette activité est expressément autorisée par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation.
- **MARQUES DE COMMERCE.** Le présent CLUF ne vous confère aucun droit en rapport avec les marques de commerce ou marques de service de HME.
- **FONCTIONNALITÉS D'APPLICATION DU SERVEUR INFORMATIQUE.** Le LOGICIEL fournit des technologies qui supportent la navigation sur le Web pour l'accès aux données et le rapport de données depuis des endroits éloignés de l'APPAREIL.
- **DROITS D'AUTEUR.** Tous les droits de propriétés et droits d'auteur relatifs au LOGICIEL (y compris mais sans s'y limiter à son code, apparence, structure, organisation en plus de tout document, formulaire, texte et image incorporés dans le LOGICIEL), aux documents imprimés qui lui sont joints et à tous les exemplaires du LOGICIEL sont la propriété de HME ou à ses fournisseurs. Tous les droits de propriété intellectuelle et de titre relatifs aux contenus qui peuvent être obtenus via l'utilisation du LOGICIEL sont la propriété des détenteurs respectifs des contenus et peuvent être protégés par les lois et les conventions sur les droits d'auteur ou les droits de propriété intellectuelle. Le présent CONTRAT ne vous accorde aucun droit quant à l'utilisation de ce contenu.
- **RÉSILIATION.** Sans préjudice de tous autres droits, HME peut résilier ce CLUF si vous ne vous conformez pas aux modalités et conditions stipulées dans le présent CLUF. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du LOGICIEL ainsi que toutes ses pièces composantes.

- **RESTRICTIONS À L'EXPORTATION.** Vous reconnaissez que le LOGICIEL est sujet à la juridiction sur l'exportation des États-Unis et de l'Union européenne. Vous vous engagez à respecter toutes les lois internationales et nationales en vigueur applicables au LOGICIEL, y compris les réglementations de l'administration américaine des exportations, ainsi que toutes les restrictions imposées par les États-Unis et autres gouvernements concernant les utilisateurs finaux, les utilisations finales et les pays destinataires.

AUCUN CONSEIL JURIDIQUE. Vous acceptez et reconnaissez que HME ne s'engage pas à la prestation de conseils juridiques, comptables ou autres. Si des conseils juridiques ou toute autre assistance d'un spécialiste s'avèrent nécessaires, les services d'une personne professionnelle compétentes devraient être recherchés. Tout échantillon de document joint au LOGICIEL n'est fourni qu'à titre d'illustration et ne devrait pas servir de base pour une transaction ou un conseil.

LOIS APPLICABLE

- (a) Si vous avez acquis ce LOGICIEL aux États-Unis, le présent CLUF est régi par les lois de l'État de Californie.
- (b) Si vous avez acquis ce LOGICIEL au Canada, sauf interdiction expresse de la législation locale, le présent CLUF est régi par les lois en vigueur dans la province de l'Ontario, au Canada; et, pour ce qui est de tout différend susceptible de survenir, vous acceptez et vous vous soumettez à la juridiction exclusive des tribunaux fédéraux et provinciaux de Toronto, en Ontario. Si ce LOGICIEL a été acquis en dehors des États-Unis, alors la législation locale peut s'appliquer.

GARANTIE LIMITÉE

- (a) **GARANTIE LIMITÉE POUR LES LOGICIELS ACQUIS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA.** GARANTIE LIMITÉE POUR LES LOGICIELS ACQUIS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA. HME garantit que (a) le LOGICIEL fonctionnera en substance en accord avec les documents écrits joints pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception, et (b) tout Service d'assistance fourni par HME doit être substantiellement tel que décrit dans les documents écrits applicables qui vous ont été fournis par HME, et les ingénieurs de soutien de HME feront tous les efforts économiquement raisonnables pour résoudre tout problème. Certains pays et certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable. Dans la mesure permise par la loi et non considérées nulles par le présent Contrat, les garanties implicites relatives au LOGICIEL, le cas échéant, sont limitées à quatre-vingt-dix (90) jours.
 - (c) **RECOURS DU CLIENT.** L'entière responsabilité de HME et de ses fournisseurs ainsi que votre unique recours exclusif se limiteront, à la discrétion de HME, soit (a) au remboursement du prix payé, le cas échéant, soit (b) à la réparation ou au remplacement du LOGICIEL qui n'est pas conforme à la garantie limitée de HME et qui est retourné à HME accompagné d'une copie du justificatif d'achat. Cette garantie limitée ne sera pas applicable si le défaut du LOGICIEL résulte d'un accident, d'un usage abusif ou d'une utilisation inappropriée. Le LOGICIEL de remplacement sera garanti pour une période équivalente au reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, en fonction de la durée la plus longue. En dehors des États-Unis, vous ne pouvez bénéficier de ces recours ou des services d'assistance technique de HME sans une preuve d'achat provenant d'une source internationale autorisée.
 - (d) **AUCUNE AUTRE GARANTIE.** LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET GARANTIES ASSOCIÉES AU LOGICIEL ET À LA DOCUMENTATION. HME ET SES FOURNISSEURS NE DÉTERMINENT AUCUNE AUTRE CONDITION OU GARANTIE, EXPLICITE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE, ET REJÈTENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET GARANTIES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS IMPLICITES OU LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, ET LA NON-INFRACTION DU LOGICIEL ET DES DOCUMENTS, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.
 - (e) **AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR CERTAINS DOMMAGES. SAUF DANS LES CAS EXCLUS PAR LA LOI, HME ET LES FOURNISSEURS DE LOGICIELS DE HME NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, OU ACCIDENTELS DÉCOULANT OU EN CONNEXION À L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DU LOGICIEL. CES LIMITATIONS S'APPLIQUENT MÊME SI L'OBJECTIF ESSENTIEL D'UN RECOURS MENTIONNÉ A ÉCHOUÉ. LA RESPONSABILITÉ DE HME OU DES FOURNISSEURS DE LOGICIELS DE HME NE DEVRA EN AUCUN CAS DÉPASSER LES FRAIS DE LICENCE PAYÉS PAR VOUS. CES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET DE RISQUES SONT ILLUSTRÉES DANS LE PRIX DE LA LICENCE DU LOGICIEL.**
- **DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN.** Le LOGICIEL est considéré comme étant un « logiciel informatique commercial » et les documents qui l'accompagnent comme étant des « documents associés au logiciel informatique commercial », en vertu de l'Article 227.7202 de la DFAR et de l'Article 12.212 de la FAR, le cas échéant. Toute utilisation, modification, reproduction, diffusion, performance, affichage ou divulgation du logiciel et des documents qui l'accompagnent par le Gouvernement américain sera uniquement régie par les modalités stipulées dans le présent Contrat et sera interdite à l'exception des cas expressément autorisés par ce Contrat.

Vous devez apposer la légende suivante sur chacun des exemplaires du Logiciel :

L'utilisation, la duplication, la reproduction ou le transfert de ce Logiciel commercial et des documents qui l'accompagnent est restreinte en vertu de la FAR 12.212 et DFARS 227.7202 ainsi que par un accord de licence. Veuillez contacter HM Electronics, Inc., 2848 Whiptail Loop, Carlsbad, Californie, 92010 U.S.A. Web : www.hme.com. Courriel : support@hme.com. Téléphone : 1-800-848-4468.

HME DÉCLINE TOUTE REPRÉSENTATION OU GARANTIE EFFECTUÉE POUR VOUS PAR UN DISTRIBUTEUR, REVENDEUR OU DÉTAILLANT QU'ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE.

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 Utilisation de ZOOM®	1
Équipement ZOOM®	2
Processeur de signaux de la minuterie (TSP)	2
Unité de contrôle.....	2
Moniteur	2
Écrans à distance facultatifs	3
Ordinateur de service d'appui (non fourni)	3
Termes ZOOM® importants.....	4
Configuration du point de service	8
Chapitre 2 Utilisation de ZOOM®	10
Se familiariser avec les affichages ZOOM®	10
Définition des sujets du Menu	13
Chapitre 3 Tableau de bord	15
Contenu du Tableau de bord	15
Modifier le Tableau de bord	16
Chapitre 4 Rapports	17
Rapports de synthèse	18
Rapports de Tendances	20
Rapports des données brutes des véhicules	22
Rapports des Paramètres	23
Chapitre 5 Paramètres	24
Paramètres du Tableau de bord.....	25
Les paramètres d'option.....	28
Paramètres du magasin	35
Configurer les heures du magasin	35
Configurer la Comptabilité du Magasin	36
Configurer le Gestionnaire des points de service.....	38
Modification des mots de passe.....	38
Objectifs	40
Objectifs principaux.....	40
Objectifs pour les périodes du jour	42
Objectifs de transaction	43
Alarmes	44
Périodes du jour / Quarts de travail	46
Configurer les périodes du jour	46
Configurer les quarts de travail	48
Écrans à distance (TSP40 uniquement)	50
Écran à distance R31	51
Écran à distance R30	55
Mise en veille pour l'affichage à distance	57
Paramètres de l'installateur	58
Connexion.....	59
Paramètres du système - Magasin	60
Paramètres du système - Détecteurs	60
Paramètres du système - Paramètres de la voie	66
Paramètres du système - Contrôle de la voie	70
Paramètres du système - Configuration de la voie	71
Paramètres du système - Options des données	71

Paramètres avancés - Réseau de l'unité de commande	72
Paramètres du Protocole d'Heure Réseau (NTP)	73
Paramètres avancés - Divers	75
Paramètres avancés - Entretien	76
Paramètres avancés - Communication externe.....	77
Avancé Paramètres - HME CLOUD®	78
Sécurité à Distance	80
Paramètres TSP	81
Réseau (TSP40 uniquement)	82
Polarité du détecteur	84
Mot de passe du TSP	85
Rapports	86
Rapports périodiques.....	87
Sortie des rapports périodiques.....	88
Chapitre 6 État.....	90
État	90
Réseau	91
Chapitre 7 Résolution des problèmes.....	92

CHAPITRE 1 UTILISATION DE ZOOM®

Le système ZOOM® mesure les événements de voie des points de service pour effectuer une comparaison avec vos objectifs de temps de service jusqu'à huit points de détection par voie de points de service. Il recueille les données de temps de service et les affiche sur le « Tableau de bord » (l'affichage des données de points de service sur le moniteur) sous divers formats, telles que les heures totales et moyennes et un affichage animé en temps réel des véhicules se trouvant dans la voie de point de service en tout temps.

© 2018 HM Electronics, Inc.

Le logo et les noms de produits HME sont des marques de commerce enregistrées de HM Electronics, Inc. Tous droits réservés.

ÉQUIPEMENT ZOOM®

Votre équipement de base ZOOM® inclut un Processeur de signaux de la minuterie, une Unité de commande et un Moniteur. Vous pouvez également disposer d'autres équipements facultatifs, tels que des écrans à distance.

Processeur de signaux de la minuterie (TSP)

Le Processeur de signaux de la minuterie envoie des données sur les événements des voies à l'Unité de commande selon si oui ou non les clients se trouvent aux points de détection dans la voie de point de service. Il transmet également de l'information sur les temps de service pour contrôler une alarme.



Unité de contrôle

L'Unité de commande reçoit et traite les données relatives aux heures d'événements des voies de points de services qui lui ont été envoyées par le Processeur de signaux de la minuterie. Elle fournit des informations destinées à l'affichage du Tableau de bord sur le moniteur.

Elle conserve vos paramètres et gère une base de données de l'historique d'activité des points de service qu'elle utilise pour créer des rapports programmés et sur demande.



Avant



Arrière

Moniteur

Le Moniteur est l'affichage principal des données des points de service pour votre système ZOOM®. Il reçoit et affiche les données relatives aux événements des voies depuis l'Unité de contrôle. Vous pouvez choisir les couleurs et la configuration de l'affichage. L'affichage principal sur le Moniteur est connu sous le nom de « Tableau de bord ».

Les autres affichages du Moniteur sont destinés à visualiser les rapports, consulter et modifier les paramètres ZOOM® et effectuer des diagnostics. Votre système ZOOM® peut disposer d'un ou de deux Moniteurs.



Écrans à distance facultatifs

Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre écrans à distance facultatifs avec votre système ZOOM®. Chaque écran à distance montre l'un des événements de voies, les pourcentages des objectifs moyens ou le nombre de véhicules par voie. Vous pouvez configurer les affichages pour vous alerter lorsque des clients du point de service arrivent ou lorsque certains temps de service ont été atteints.

Écran à distance R31

Le R31 est l'écran à distance standard qui est utilisé avec votre ZOOM®. Il présente un affichage multicolore sur une seule face.



Écran à distance R30

Bien que le R30 ne soit pas l'écran à distance standard des systèmes ZOOM®, si vous en avez déjà un dans votre magasin, vous pouvez continuer à l'utiliser. Le R30 présente un affichage rouge sur une seule face.

REMARQUE : Les écrans à distance ne sont supportés que lorsque vous utilisez TSP40.

Ordinateur de service d'appui (non fourni)

Vous pouvez accéder aux écrans du ZOOM® sur votre ordinateur de service d'appui si votre système a été configuré pour fonctionner avec votre Réseau. Vous pouvez également utiliser l'ordinateur de service d'appui pour imprimer divers rapports.

TERMES ZOOM® INPORTANTS

Votre équipement de base ZOOM® inclut un Processeur de signaux de la minuterie, une Unité de commande et un Moniteur. Vous pouvez également disposer d'autres équipements facultatifs, tels que des écrans à distance.

Voitures dans la voie

Le nombre de véhicules qui sont arrivés au premier point de détection ON dans votre voie de service mais qui n'ont pas quitté le dernier point de détection ON.

Tableau de bord

L'affichage principal sur votre moniteur ZOOM®, là où vous pouvez accéder aux informations à jour sur l'activité des points de service.

Intervalle de temps

Une période de temps représentant une partie de la journée d'un magasin, entre ses heures d'ouverture et de fermeture. Vous pouvez configurer jusqu'à 12 périodes de temps ou périodes du jour par jour. Chaque Intervalle de temps se termine automatiquement lorsque la prochaine Intervalle de temps commence. Elles ne peuvent pas se chevaucher. La dernière intervalle de temps se termine lorsque le magasin ferme. Certains exemples de période du jour incluent : le déjeuner, le milieu de matinée, le dîner, le milieu d'après-midi, le souper, la soirée et les heures de travail nocturne.

Point De Détection

De manière générale, un endroit dans votre voie de point de service où la présence d'un véhicule est mesurée. Les points de détection typiques sont le Menu du jour, la Fenêtre du caissier et la Fenêtre de service. Un point de détection peut également se trouver en dehors de la voie. Les points de détection de ce type sont appelés « détecteurs indépendants » car ils existent indépendamment de la voie. Il s'agit par exemple de la Zone d'attente où les véhicules sont stationnés pendant qu'ils attendent leur commande.

Délai de détection

Le temps entre l'arrivée d'un véhicule à un certain point de détection et son départ de ce point.

Heure de l'évènement

Le temps associé aux événements des voies, y compris le temps d'attente, le temps total, le délai de détection et le temps de salutation.

Objectifs

Les temps de service idéaux que vous pouvez configurer sous forme d'objectifs de mesure de l'efficacité du service du point de service. Par exemple, vous pouvez configurer des objectifs pour les temps de Service, Menu, Accueil, ou Totaux.

Temps d'accueil

Le temps entre l'arrivée d'un véhicule au point de détection du Menu du jour jusqu'à ce que la personne prenant la commande commence à parler au client.

Voie

N'importe quelle voie de point de service.

Évènement dans la voie

Tout événement de point de service ou série d'événements dont la durée est mesurée à des points de détection. Un événement de voie peut être mesuré par voie, temps d'attente, temps total, délai de détection ou temps de salutation.

Entrer

Un véhicule qui est entré dans la voie de point de service après le premier point de détection ON et qui a quitté en passant par le dernier point de détection ON.

Sortir

Un véhicule qui est entré dans la voie de point de service à travers le premier point de détection ON mais qui a quitté la voie avant le dernier point de détection ON.

Temps dans la file d'attente

Le temps entre l'arrivée d'un véhicule à n'importe quel point de détection ON et son arrivée au prochain point de détection ON.

Données brutes des véhicules

Les heures des véhicules sont automatiquement stockées dans le système à chaque fois qu'un véhicule quitte le dernier point de détection ON. Les données brutes des véhicules sont recueillies sur une période de temps et utilisées par le système pour compiler des rapports.

Répéter

Le temps, en secondes, entre les tonalités d'alerte répétitives que vous pouvez configurer pour n'importe quel objectif d'Intervalle de temps.

Objectifs de service

Une limite de temps qu'un véhicule ne devrait pas dépasser pour un événement de voie donné. Les objectifs de service peuvent être appliqués à n'importe quel événement de voie, tel que le temps qu'un véhicule passe à un point de détection.

Quarts de travail

Les heures de travail programmées typiques pour le personnel de votre magasin. Vous pouvez configurer jusqu'à 3 quarts de travail dans une période de 24 heures représentant un jour entre les heures d'ouverture et de fermeture. Les quarts de travail peuvent se chevaucher, par exemple : Le Quart de travail 1 pourrait être de 6h à 14h et le Quart de travail 2 pourrait être de 11h à 19h. Un quart de travail peut également aller au-delà de minuit et chevaucher ainsi deux jours.

Voie unique, deux voies et voies en Y

Le type de voies de points de service dans votre magasin ; avec une seule voie (unique), deux voies séparées (deux) ou deux voies qui deviennent une (voie en Y).

Heures du magasin

Les heures d'ouverture et de fermeture de votre magasin pour tous les jours de la semaine. Les heures du magasin ne peuvent pas se chevaucher sur deux jours. Il ne peut y avoir qu'une seule heure d'ouverture du magasin pour chaque jour de la semaine. Les horaires du magasin peuvent s'étendre jusqu'à minuit.

Pour les magasins ouverts 24 heures sur 24, les heures d'ouverture et de fermeture du magasin sont les mêmes.

Durée totale

Le temps entre l'arrivée ou le départ d'un véhicule du premier point de détection ON et son arrivée ou départ du prochain point de détection ON.


CONFIGURATION DU POINT DE SERVICE

Examinez les trois Configurations suivantes pour voir celle qui ressemble le plus à la configuration du point de service de votre magasin. Dans ces illustrations, vous pouvez voir des listes d'éventuels noms d'événements que vous pouvez utiliser pour chaque point de détection, tel que l'Arrivée, le Menu, la Cabine, etc.


Un point de service à une seule voie (Configuration 1) peut avoir jusqu'à huit points de détection.

Un point de service à deux voies (Configuration 2) peut avoir jusqu'à quatre points de détection par voie.


Un point de service à voie en Y (Configuration 3) peut avoir jusqu'à huit points de détection.



Configuration 1 : Configuration typique du magasin avec une seule voie de point de service



Configuration 2 : Configuration typique de restaurant de service au volant à deux voies



Configuration 3 : Configuration typique de restaurant de service au volant à voie en Y

CHAPITRE 2 UTILISATION DE ZOOM®


Votre équipement de base ZOOM® inclut un Processeur de signaux de la minuterie, une Unité de commande et un Moniteur. Vous pouvez également disposer d'autres équipements facultatifs, tels que des écrans à distance ou une imprimante. Les concepts de **Tableau de bord**, **Rapports**, **Paramètres**, **État**, **Connexion** et **Aide** sont expliqués dans cette section.

Se familiariser avec les affichages ZOOM®

Lorsque vous souhaitez apporter des modifications aux paramètres ZOOM®, vous aurez besoin d'utiliser la souris attachée à l'Unité de commande derrière le Moniteur ou la souris sur l'Ordinateur de service d'appui si vous accédez au système ZOOM® à distance. Vous devez comprendre les caractéristiques d'affichage suivantes que vous verrez sur les écrans d'affichage.

Caractéristiques de l'affichage	Ce que cela signifie
<p>Menu</p> 	<p>Lorsque vous cliquez sur le bouton Menu (⚙️) sur l'écran Tableau de bord, la page Raccourcis s'affiche avec la barre de menus dans le coin supérieur.</p> <p>Lorsque vous placez votre curseur au-dessus de PARAMÈTRES, le Menu PARAMÈTRES apparaîtra sous forme de liste déroulante. Cliquez sur n'importe quel sujet de la barre de Menu ou du Menu PARAMÈTRES pour accéder à la zone que vous souhaitez.</p>
<p>Bouton MODIFIER</p> 	<p>Pour modifier les paramètres ou apporter des changements à un écran, cliquez sur le bouton MODIFIER sur cet écran.</p>
<p>Boutons Sauvegarder et Annuler</p> 	<p>Lorsque vous êtes en mode Modifier, cliquez sur le bouton SAUVEGARDER pour enregistrer les changements que vous avez effectués. Si vous décidez de ne pas sauvegarder vos modifications, cliquez sur le bouton ANNULER.</p>

Calendrier



Cliquez sur  l'icône située à côté d'un champ de date pour afficher le calendrier. La date actuelle est surlignée. Pour modifier la date inscrite dans le champ de date, cliquez sur le jour du mois souhaité.

Les flèches situées à gauche et à droite du mois et de l'année énumérés vous permettent de retourner aux mois précédents (\leq) ou d'avancer vers les mois à venir (\geq).


Listes déroulantes



Lorsque vous êtes en mode Modifier, les listes déroulantes vous offrent des options que vous pouvez sélectionner.

Pour ouvrir une liste déroulante, cliquez sur la flèche vers le bas située à droite d'un champ et cliquez sur l'une des options pour la sélectionner dans la liste.

Heures, minutes et secondes



Les heures peuvent être affichées en format 12 heures (par exemple : 02h30 PM) ou en format 24 heures (par exemple : 14h30). Lorsque vous utilisez le format 12 heures, les heures s'afficheront de 01 à 12 ou de 1 à 12. Dans le format 12 heures, l'option AM ou PM doit être également sélectionnée.

Lorsque les heures et les minutes sont affichées, les heures peuvent être affichées sous forme d'un ou deux chiffres, et les minutes s'affichent sous forme de deux chiffres, de 00 à 59.


Lorsque les minutes et les secondes sont affichées, les minutes peuvent être affichées sous forme d'un ou deux chiffres, et les secondes s'affichent sous forme de deux chiffres, de 00 à 59.

Lorsque seules les secondes sont affichées, elles peuvent être affichées à l'aide de plus de deux chiffres, comme 497 par exemple.

Curseur clignotant



Lorsque vous cliquez dans un champ qui nécessite la saisie de mots ou de chiffres, un curseur clignotant apparaîtra dans le champ et un clavier s'affichera pour que vous puissiez effectuer la saisie dans le champ.

<p>Option d'AIDE (HELP)</p> 	<p>Sélectionnez l'option d'AIDE (HELP) dans la barre de Menu si vous souhaitez ouvrir la Table des Matières pour obtenir l'intégralité des Instructions d'utilisation du ZOOM®.</p>
<p>Bouton d'AIDE (HELP)</p> 	<p>Cliquez sur le bouton AIDE (HELP) dans le coin supérieur droit de n'importe quel écran pour obtenir des explications et instructions spécifiques relatives au sujet apparaissant à l'écran.</p>
<p>Clavier</p> 	<p>Si vous cliquez dans un champ dans lequel vous devez saisir des mots et/ou des chiffres, un clavier complet apparaîtra.</p> <p>Si vous devez saisir des symboles ou lettres majuscules, sélectionnez le  symbole sur le clavier. Pour retourner au clavier principal, veuillez le resélectionner .</p> <p>Si vous n'avez besoin de saisir que des chiffres, un petit clavier numéroté s'affichera.</p> <p>Utilisez votre souris et curseur pour cliquer sur les caractères du clavier que vous souhaitez saisir dans le champ. Une fois terminé, cliquez avec votre curseur en dehors du champ pour faire disparaître le clavier.</p>
<p>Onglets</p> 	<p>Lorsque vous êtes en mode Modifier, vous pouvez voir des onglets qui ressemblent aux onglets sur les dossiers des fichiers. Sélectionner les divers onglets vous permet de basculer d'un article à l'autre pour le modifier. Il se peut qu'il y ait plus qu'un seul niveau d'onglets.</p>

Définition des sujets du Menu

TABLEAU DE BORD

Le Tableau de bord est le principal affichage de votre moniteur où vous pouvez accéder à de l'information sur l'activité des voies de points de service. Vous pouvez le diviser au maximum en huit sections, avec des affichages pouvant contenir jusqu'à trois couleurs : rouge, jaune et vert.

Le Tableau de bord peut vous montrer les heures de service pour les véhicules qui se trouvent présentement à chaque point de détection, le nombre de véhicules par voie, la moyenne des heures de service sur diverses périodes de temps, la moyenne des heures de service totales, les graphiques des tendances des événements de voies sur des périodes de temps choisies et une animation de l'activité sur la voie.

RAPPORTS

Votre système ZOOM® peut produire une variété de rapports sur demande ou programmés. Vous pouvez utiliser les rapports pour comparer les heures de service réelles par rapport aux objectifs mis en place, pour examiner les tendances de service sur des périodes de temps choisies et pour révéler certaines zones de problèmes. Sélectionner **RAPPORTS** vous permet de choisir un rapport à créer sur n'importe quelle période de temps parmi des données stockées.

PARAMÈTRES

Vous pouvez modifier n'importe quel paramètre de ZOOM® en sélectionnant **PARAMÈTRES** dans la barre de Menu et en effectuant ensuite une sélection dans le Menu PARAMÈTRES déroulant afin de réviser les paramètres sélectionnés.

ÉTAT

Vous pouvez consulter l'état et statistiques du système en sélectionnant **ÉTAT** dans la barre de Menu.

SE CONNECTOR

Vous pouvez vous connecter à ZOOM® au niveau de permission qui vous a été attribué pour exécuter diverses fonctions telles que la modification des informations qui s'affichent sur le Tableau de bord, la modification des paramètres ZOOM® et la performance de diagnostics. Veuillez vous référer à Configurer le Gestionnaire des points de service. L'autorisation permise à chaque niveau de l'utilisateur est décrite ci-dessous :

Utilisateur	Accès	Remarques
Tableau de bord	Uniquement pour consulter l'affichage des données du Tableau de bord sur un ordinateur de service d'appui	Mot de passe requis si configuré Déconnexion automatique après 10 minutes d'inactivité - retour au Tableau de bord
Rapports uniquement	Pour l'affichage de rapports uniquement	
Gérant du magasin	Toutes les fonctions sauf les Paramètres de l'installateur	
Directeur régional	Toutes les fonctions sauf les Paramètres de l'installateur	
Installateur	Toutes les fonctions	Mot de passe requis - Déconnexion automatique après 10 minutes d'inactivité - retour au Tableau de bord

REMARQUE : Si vous configurez un mot de passe pour un utilisateur donné, vous devez configurer des mots de passe pour tous les utilisateurs avec le même accès afin de protéger les fonctions d'accès. La déconnexion automatique revient au niveau d'accès le plus élevé sans mot de passe. Pour une protection optimale du système, veuillez configurer tous les mots de passe.

AIDE

Le ZOOM® possède une vaste gamme de fichiers d'**AIDE** destinés à vous aider à le configurer et le faire fonctionner. Vous pouvez cliquer sur [AIDE](#) le **bouton** sur n'importe quel écran pour afficher les explications et instructions spécifiques à cet écran.

Vous pouvez également accéder à la Table des Matières pour obtenir l'intégralité des Instructions d'utilisation du ZOOM® en cliquant sur l'option d'**AIDE** dans la barre de Menu et en cliquant ensuite sur n'importe quel sujet de la Table des Matières pour l'ouvrir.



Option d'aide 

CHAPTER 3 TABLEAU DE BORD

Le Tableau de bord est le principal écran que vous voyez sur le moniteur du ZOOM®. Il affiche les événements de voies pour chaque véhicule se trouvant dans la zone de point de service et ce, en « temps réel » (au moment où ceci a lieu).

Vous pouvez sélectionner les événements de voie que vous souhaitez voir sur le Tableau de bord et modifier leur apparence en sélectionnant Modifier pour changer les paramètres du Tableau de bord ou en sélectionnant Menu pour accéder à la barre de Menu afin d'exécuter diverses fonctions ZOOM® telles que la modification des paramètres du magasin.

Contenu du Tableau de bord

Le Tableau de bord comporte un cadre avec une à huit sections qui affichent une variété de combinaisons de des données en temps réel. Par exemple, le tableau de bord illustré ci-dessous présente l'affichage de l'activité sur la voie et six sections de données. Chaque section affiche des informations spécifiques aux points de service.

Le Tableau de bord rafraîchit les Temps d'événements à chaque seconde.


L'Heure moyenne, le % des objectifs, et les Véhicules dans la voie sont mis à jour au moment où se produisent les événements qui les affectent (par exemple, lorsqu'un nouveau véhicule arrive ou quitte).



Les écrans du Tableau de bord supplémentaires qui peuvent apparaître :



Écran initial de ZOOM au cours de la mise sous tension



ZOOM prepare le tableau de bord



Écran initial de ZOOM au cours de la mise sous tension



ZOOM tente de communiquer avec le PST




La maintenance du système est active.

Modifier le Tableau de bord

Vous pouvez modifier le Tableau de bord pour changer l'information qui y est affichée ainsi que sa mise en page. Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon dont vous pouvez modifier le Tableau de bord, consultez la partie sur les [Paramètres du tableau de bord](#).

CHAPITRE 4 RAPPORTS


Vous pouvez créer des rapports sur demande à partir des données stockées dans le ZOOM®. Les rapports relatifs à l'Heure, la Période du jour, le Quart de travail, le Jour, la Semaine, le Mois et Depuis le début de l'année doivent être récupérés dans un délai d'un an (365 jours). Les types de rapports disponibles sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Cliquez sur l'option **RAPPORTS**. Les options s'afficheront en dessous.



	RAPPORTS	DESCRIPTION
SOMMAIRE	Heure	Résumé de l'activité au point de service aux heures spécifiées dans les dates sélectionnées
	Période du jour	Résumé de l'activité au point de service aux périodes du jour spécifiées dans les dates sélectionnées
	Quart de travail	Résumé de l'activité au point de service aux quarts de travail spécifiés dans les dates sélectionnée
	Jour	Résumé de l'activité au point de service pour plusieurs journées dans les dates sélectionnées
	Semaine	Résumé de l'activité au point de service pour une ou plusieurs semaines dans les dates sélectionnées
	Mois	Résumé de l'activité au point de service pour un ou plusieurs mois dans les dates sélectionnées
	Année à date	Résumé de l'activité au point de service à partir du début de l'année actuelle à la date actuelle
	TENDANCE	Comparaison d'une seule journée
Comparaison de plusieurs journées		Compare une période unique (Heure, Intervalle de temps, Quart de travail, Jour) pour chaque jour entre les dates de Début et de Fin sélectionnées
DONNÉES BRUTES DES VÉHICULES	Données brutes des véhicules	Les Rapports des données brutes des véhicules pour chaque véhicule passant par les points de service à des dates et heures sélectionnées.
PARAMÈTRES	PARAMÈTRES	Inclut les paramètres fréquemment utilisés tels que les paramètres de Voie, Détecteur, Réseau, Objectifs principaux, et Tableau de bord.
		Cliquez sur les cases à cocher situées à côté de <i>Afficher les Paramètres à distance</i> , <i>Afficher les objectifs des périodes de jour</i> ou <i>Afficher les options Objectifs de Transaction</i> pour personnaliser votre rapport.

Rapports de synthèse

Les Rapports de synthèse incluent les rapports pour des périodes de temps d'une *Heure*, *Période du jour*, *Quart de travail*, *Jour*, *Semaine*, *Mois* ou *Depuis le début de l'année* pour une période de temps sélectionnée.




Créer un rapport de synthèse

1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante située à droite du champ **Rapport** et sélectionnez le type de Rapport de synthèse que vous souhaitez créer.
2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante située à droite du champ **Période** et sélectionnez la période de temps du rapport. Ces renseignements varieront en fonction du type de rapport sélectionné.



3. Cliquez sur l'icône du calendrier située à droite des champs **De** et **À** et sélectionnez les dates de *début* et de *fin* du rapport dans les calendriers déroulants. Les dates que vous sélectionnez doivent être entre les dates de **Début et de Fin des véhicules** dans le coin supérieur de l'affichage.



4. À côté de l'option **Résumé**, sélectionnez **Non** si vous souhaitez que le rapport pour chaque période sélectionnée soit créé sur une page séparée. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez créer un rapport en format de page unique contenant les données de synthèse de toutes les périodes sélectionnées.



5. Cliquez sur **Obtenir un rapport** pour créer un rapport détaillé (affiché ci-dessous), ou sélectionnez **PDF** du menu déroulant et cliquez sur le bouton Obtenir un rapport pour créer un rapport en format PDF depuis un ordinateur à distance ou un ordinateur de service d'appui.

Remarque : Les rapports de synthèse peuvent également être transmis par courriel aux adresses de messagerie électronique de votre choix. Sélectionnez Courriel du menu déroulant et inscrivez les adresses électroniques de destination dans le champ « Envoyer le courriel à : ». Remarque : si plusieurs adresses de courriel sont inscrites, veuillez les séparer par une virgule sans espace.

SOMMAIRE
TENDANCE
DONNÉES BRUTES DE VOITURE
PARAMÈTRES

Démarrage de données de voiture : 2018-03-07 4:26 PM Fin : 2018-03-07 4:28 PM AIDE

Rapport : Heure Période : 4:00 PM Résumé : Non Oui

De : 2018-03-07 À : 2018-03-07

Obtenir le rapport
None

SOMMAIRE
TENDANCE
DONNÉES BRUTES DE VOITURE
PARAMÈTRES

Démarrage de données de voiture : 2018-03-07 4:26 PM Fin : 2018-03-07 4:28 PM AIDE

Rapport : Heure Période : 4:00 PM Résumé : Non Oui

De : 2018-03-07 À : 2018-03-07

Obtenir le rapport

Email
 None
 PDF
 Email


Send Email to:

Exemple de création d'un Rapport de synthèse

Rapports de Tendance

Dans les Rapports de tendances, vous pouvez comparer les mêmes périodes de temps pour une **Heure**, **Période du jour** ou **Quart de travail**.


Sélectionnez **Plusieurs Journées** pour générer des rapports pour un jour ou plusieurs journées.



Les rapports créés selon la configuration des voies et du détecteur. Chaque configuration peut changer les noms des événements, le nombre des événements disponibles et les arrivées et départs spécifiques sur les voies, ce qui modifie le format du rapport.

Créer un Rapport pour Une seule journée ou Plusieurs journées

Un Rapport pour Une seule journée vous permet de comparer les données sommaires pour la même période du rapport; **Heure**, **Période du jour** ou **Quart de travail** ou jour.



1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante située à droite du champ Rapport et sélectionnez le type de Rapport que vous souhaitez créer.
2. Cliquez sur les flèches du calendrier située à droite du champ de Date pour ouvrir un calendrier et sélectionner les plages de temps « De » et « À » pour un rapport sur plusieurs journées.



3. Veuillez sélectionner la méthode souhaitée afin d'obtenir le rapport du menu déroulant (Aucun, PDF, CSV, ou par courriel) et cliquez sur le bouton **Obtenir un rapport**. **Remarque** : Les formats PDF ou CSV doivent être générés à partir d'un ordinateur à distance ou d'un ordinateur de service d'appui uniquement.


Création d'un rapport de plusieurs jours

Un rapport de plusieurs jours vous permet de comparer les données de synthèse pour la même période de rapport.

1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante située à droite du champ Rapport et sélectionnez le type de Rapport que vous souhaitez créer.




2. Cliquez sur la flèche déroulante Période pour sélectionner une période de temps.



3. Cliquez sur les flèches du calendrier situées à droite du champ de Date pour ouvrir un calendrier et sélectionner les plages de temps « De » et « À » pour un rapport sur plusieurs journées.



4. Veuillez sélectionner la méthode souhaitée afin d'obtenir le rapport du menu déroulant (Aucun, PDF, CSV, ou par courriel) et cliquez sur le bouton **Obtenir un rapport**. **Remarque** : Les formats PDF ou CSV doivent être générés à partir d'un ordinateur à distance ou d'un ordinateur de service d'appui uniquement.



Rapports des données brutes des véhicules

Les données brutes des véhicules sont enregistrées pour chaque véhicule passant par le service à l'auto à des dates et heures sélectionnées. Veuillez sélectionner la méthode souhaitée afin d'obtenir le rapport du menu déroulant (Aucun, PDF, CSV, ou par courriel) et cliquez sur le bouton **Obtenir un rapport**. **Remarque** : Les formats PDF ou CSV doivent être générés à partir d'un ordinateur à distance ou d'un ordinateur de service d'appui uniquement.

SOMMAIRE TENDANCE **DONNÉES BRUTES DE VOITURE** PARAMÈTRES

Démarrage de données de voiture : 2018-03-07 4:26 PM Fin : 2018-03-07 4:38 PM AIDE

Filtre > 00 : 30

De : 7 mars 2018 10 : 38 AM À : 7 mars 2018 4 : 38 PM

Rapport des données brutes de voiture

Restaurant: #22 Date de l'impression: 2018-03-07 4:40:41 PM

Date de l'étendue: 2018-03-07 10:38:00 AM à 2018-03-07 4:38:00 PM Filtre: Voie Total > 00:30

Heure de départ	Événement	Voie	Voitures en file d'attente	Voie Total	Voie Total 2	Tableau Menu	Tableau Menu d'attente	Accueil	Service
2018-03-07 4:37:52 PM	Départ	1	3	02:00	02:00	00:35	01:04	00:35	00:21
2018-03-07 4:37:11 PM	Départ	1	3	02:13	02:13	00:31	01:17	00:31	00:25
2018-03-07 4:36:22 PM	Départ	1	3	02:07	02:07	00:30	01:16	00:30	00:21
2018-03-07 4:35:42 PM	Départ	1	3	01:58	01:58	00:20	01:11	00:20	00:27
2018-03-07 4:34:47 PM	Départ	1	3	01:58	01:58	00:31	00:54	00:31	00:33
2018-03-07 4:32:59 PM	Départ	1	2	00:45	00:45	00:18	00:05	00:18	00:22
2018-03-07 4:32:18 PM	Départ	1	2	00:41	00:41	00:23	00:05	00:23	00:13
2018-03-07 4:31:54 PM	Départ	1	2	00:55	00:55	00:13	00:27	00:13	00:15
2018-03-07 4:31:10 PM	Départ	1	2	00:48	00:48	00:18	00:07	00:18	00:23
2018-03-07 4:30:34 PM	Départ	1	2	01:14	01:14	00:28	00:23	00:28	00:23
2018-03-07 4:29:44 PM	Départ	1	2	01:18	01:18	00:22	00:40	00:22	00:16
2018-03-07 4:29:02 PM	Départ	1	2	01:30	01:30	00:34	00:42	00:34	00:22

Exemple de création d'un Rapport des données brutes des véhicules

REMARQUE : Il existe une limite de 5000 événements (lignes de texte) sur les Rapports des données brutes des véhicules, indépendamment de la plage de temps. Les enregistrements sont triés du plus récent au plus ancien.

Rapports des Paramètres

Générer un rapport de **PARAMÈTRES** affichera les paramètres fréquemment utilisés tels que les paramètres de **Voie, Détecteur, Réseau, Objectifs principaux**, et **Tableau de bord**. Ajouter des données supplémentaires en cliquant sur les cases à cocher près des options *Afficher les paramètres à distance*, ou *Afficher les objectifs pour les périodes du jour* ou *Afficher les objectifs de transaction*.

SOMMAIRE TENDANCE DONNÉES BRUTES DE VOITURE **PARAMÈTRES**

Démarrage de données de voiture : 2018-03-07 4:26 PM Fin : 2018-03-07 4:38 PM [AIDE](#)

Comprend les réglages fréquemment utilisés, tels que Voies, Détecteur, Réseau, Objectifs Maîtres et Paramètres du tableau de bord.

[Obtenir le rapport](#) None ▾

Afficher les Paramètres à Distance Afficher les Objectifs des périodes du jour Afficher les Objectifs de Transaction

PDF
Email

Vous pouvez produire un rapport de **PARAMÈTRES** en sélectionnant la méthode souhaitée afin d'obtenir le rapport du menu déroulant (Aucun, PDF, CSV, ou par courriel) puis en cliquant sur le bouton **Obtenir un rapport**.

Remarque : Le formats PDF doit être généré à partir d'un ordinateur de rapport ou d'un ordinateur de service d'appui.

SOMMAIRE TENDANCE DONNÉES BRUTES DE VOITURE **PARAMÈTRES**

Démarrage de données de voiture : 2018-03-07 4:26 PM Fin : 2018-03-07 4:38 PM [AIDE](#)

Comprend les réglages fréquemment utilisés, tels que Voies, Détecteur, Réseau, Objectifs Maîtres et Paramètres du tableau de bord.

[Obtenir le rapport](#) None ▾

Afficher les Paramètres à Distance Afficher les Objectifs des périodes du jour Afficher les Objectifs de Transaction

PDF
Email

CHAPITRE 5 PARAMÈTRES

Les paramètres du ZOOM® peuvent être visualisés et modifiés par n'importe quelle personne autorisée. Pour modifier certains paramètres, vous aurez besoin d'avoir un mot de passe. Reportez-vous au tableau d'Autorisation de connexion pour obtenir de l'information sur les paramètres que vous êtes autorisé à modifier.

Pour modifier n'importe quel paramètre ZOOM® :

1. Sur le Tableau de bord, cliquez sur le **bouton Menu** situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. La barre du Menu s'affichera près de la partie supérieure de l'écran.



2. Placez votre curseur au-dessus de **PARAMÈTRES** sur la barre de Menu pour afficher les options du menu déroulant. Cliquez sur le type de paramètre que vous voudriez modifier.



PARAMÈTRES DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez ajuster la présentation et l'information qui apparaîtront sur le Tableau de bord.


REMARQUE : Vous pouvez être invité à vous connecter en tant que Gérant de magasin ou supérieur pour apporter des modifications aux paramètres du Tableau de bord si des mots de passe ont été configurés.

Cliquez sur **Tableau de bord** dans le menu déroulant contexte.




L'écran **TABLEAU DE BORD** apparaîtra.


1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour apporter des modifications à la configuration du Tableau de bord.



2. Pour modifier la configuration des sections dans le cadre du Tableau de bord, cliquez sur la liste déroulante du **Cadre (Frame)** et sélectionnez une autre option de configuration du cadre. Lorsque vous cliquez sur chaque option, l'affichage changera pour que vous puissiez voir sa configuration (surlignée en bleu) avant de continuer à effectuer d'autres modifications.



3. Cliquez sur la section que vous souhaitez modifier sur l'affichage du Cadre. Une ligne rouge l'entourera et le côté droit de l'écran affichera tous les paramètres qui peuvent être modifiés dans cette section.



4. Pour modifier les données qui sont affichées dans la section surlignée, cliquez sur la flèche déroulante située à droite du champ **Mode** pour afficher sa liste déroulante et cliquez sur un article de la liste.



Les définitions des Modes sont les suivantes :

Désactivé signifie que lorsque « Désactivé » est affiché dans une section du Tableau de bord, aucune donnée ne s'affiche dans cette section.

L'Heure d'événement affiche l'information en temps réel (heure actuelle) pour le véhicule se trouvant à l'endroit de l'Événement sélectionné.

L'Heure d'événement avec Moyenne affiche la même information que le mode Heure d'événement et une heure moyenne supplémentaire pour les véhicules se trouvant à l'endroit de l'Événement.

Moyenne des objectifs affiche l'heure moyenne à l'Événement sélectionné.

Le **% de l'objectif** affiche le pourcentage de véhicules supérieur/inférieur à l'objectif à l'Événement sélectionné.

Les **Véhicules dans la voie** affichent le nombre de véhicules qui sont arrivés au premier point de détection ON dans votre voie de service mais qui n'ont pas quitté le dernier point de détection ON.

Les **DéTECTEURS** affichent une flèche vers le haut ▲ si un véhicule se trouve actuellement à un point de détection, et une flèche vers le bas ▼ si aucun véhicule ne se trouve à un point de détection. Le nom du point de détection est affiché en-dessous de la flèche.

Les **Transactions** affichent le nombre de transactions (nombre total de véhicules) au cours de la Période de temps actuelle (Heure, Période du jour ou Jour).

BN Actuel (Temps) : Affiche le temps moyen du goulot d'étranglement actuel en fonction du numéro configuré de voitures dans les paramètres Circulation moyenne.

BN Actuel (Évènement) : Affiche l'emplacement du goulot d'étranglement actuel en fonction du numéro configuré de voitures dans les paramètres Circulation moyenne.

Période BN (Temps) : Affiche le temps moyen du goulot d'étranglement pour la période de temps configurée (Demie-heure, Heure, Intervalle de temps, Jour).

Période BN (Évènement) : Affiche le goulot d'étranglement même pour la période de temps configurée (Demie-heure, Heure, Intervalle de temps, Jour).

Les **Commandes désastreuses** affichent le nombre de commandes qui ont dépassé l'Objectif de commandes désastreuses sélectionné.

Le **Résumé statistique** affiche les données de synthèse sélectionnées pour l'heure, Période du jour et la journée actuelle.

Leaderboard (Liste) : Affiche une liste de classement Leaderboard de 5 restaurants incluant le numéro de classement pour le restaurant, le numéro de restaurant (ou le nom, s'il est configuré) ainsi que la métrique et la période de temps utilisées pour effectuer le classement. La liste de 5 établissements inclut toujours votre restaurant, ainsi que les 4 restaurants qui sont classés autour de vous au sein du groupe CLOUD attribué. Remarque : Ce mode sera uniquement disponible si le ZOOM est enregistré à un abonnement de compte CLOUD Leaderboard et si le Leaderboard v3.x est utilisé.

Leaderboard (Numéro) : Affiche le numéro de classement du Leaderboard en fonction de la où le restaurant se classe par rapport aux autres restaurants au sein du groupe CLOUD attribué. Remarque : Ce mode sera uniquement disponible si le ZOOM est enregistré à un abonnement de compte CLOUD Leaderboard et si le Leaderboard v3.x est utilisé.

Les paramètres d'option

L'onglet OPTIONS contient les options de Paramètre de téléscripateur et d'Affichage du Leaderboard pour le tableau de bord ZOOM.



Paramètres du téléscripateur :

Paramètres du Téléscripateur	
Option de Téléscripateur :	Activé
Articles à afficher dans le Téléscripateur	
Histoire goulet d'étranglement pour période du jour :	MARCHÉ

Lorsque l'Option du téléscripateur au sein des Paramètres du téléscripateur est configurée à « Activée », un téléscripateur déroulant dans le coin inférieur gauche du tableau de bord ZOOM apparaîtra. Le téléscripateur déroulant affiche les informations de Partie de la journée actuelle, là où le goulot d'étranglement s'est produit pour la Partie de la journée précédente, ainsi que le temps moyen pour la Partie de la journée du point de détection là où le goulot d'étranglement s'est produit.

Information sur la Partie de la journée actuelle :

Période du jour 4 (4:00 PM - 8:00 PM)

Information sur le goulot d'étranglement de la Partie de la journée précédente :

Goulet d'étranglement: Période du jour 4 à Poste de Commande 1, Moyenne: 28 Secondes

Affichage Leaderboard :

Les Paramètres d'affichage du Leaderboard permettent l'utilisation d'un seul moniteur afin de pouvoir passer de manière périodique entre le tableau de bord ZOOM et le Leaderboard de service à l'auto à des intervalles de temps prévues.

MODIFIER	
Affichage du Leaderboard	
Utilisez un moniteur unique pour afficher le tableau de bord et le Leaderboard :	Activé
Durée d'affichage du Leaderboard :	0:10
Durée d'affichage du tableau de bord :	0:10
Ne commutez que lorsque la voie est vide :	Non

Paramètre	Description
Utiliser un seul moniteur pour afficher le Tableau de bord et le Leaderboard	Permet à l'affichage de basculer de manière périodique du Tableau de bord ZOOM au Leaderboard (port HDMI 1.) (Le Leaderboard peut également afficher à partir du HDMI 2.)
Durée d'affichage du Tableau de bord	Configure la durée de temps avant que le Tableau de bord ZOOM ne bascule au Leaderboard
Durée d'affichage du Leaderboard	Configure la durée de temps pendant laquelle le Leaderboard affiche avant qu'il ne bascule au Tableau de bord ZOOM
Basculer uniquement lorsque la voie est vide	Permet de basculer au Leaderboard uniquement lorsque la voie est vide. Zoom attendra jusqu'à ce que la voie soit vide pour commencer à compter le temps avant de basculer.

5. Selon le Mode que vous avez sélectionné, vous pouvez modifier les événements suivants en cliquant sur leurs flèches de liste déroulante ou en saisissant du texte dans un champ.

Affichage : Uniquement disponible pour le mode Moyenne des objectifs, Pourcentage des objectifs et Véhicules dans la voie. Affiche la section sélectionnée du Tableau de bord en tant que Texte.

Voie : Utilisé uniquement dans les magasins avec deux points de service. Sélectionnez une voie de point de service dans la liste déroulante.

Évènement : Uniquement disponible pour les modes Heure d'événement, Heure d'événement avec Moyenne, Moyenne des objectifs et Commandes désastreuses. Sélectionnez l'évènement dans la liste déroulante.

Pourcentage de l'évènement : Uniquement disponible pour le mode % de l'objectif. Sélectionnez l'évènement dans la liste déroulante.

1er objectif de couleur : Uniquement disponible pour les modes Heure d'événement, Heure d'événement avec Moyenne et Moyenne des objectifs. Sélectionnez un objectif que vous souhaiteriez afficher dans la couleur de votre choix.

2ème objectif de couleur : Uniquement disponible pour les modes Heure d'événement, Heure d'événement avec Moyenne et Moyenne des objectifs. Sélectionnez un objectif que vous souhaiteriez afficher dans la couleur de votre choix.

Pourcentage de l'objectif : Uniquement disponible pour le mode % de l'objectif. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'objectif que vous souhaitez afficher sur le Tableau de bord lorsque les pourcentages de l'objectif ont été atteints.

Pourcentage du 1er objectif de couleur : Uniquement disponible pour le mode % de l'objectif. Sélectionnez le premier pourcentage de l'Objectif de pourcentage que vous souhaitez afficher sur le Tableau de bord.

Pourcentage du 2ème objectif de couleur : Uniquement disponible pour le mode % de l'objectif. Sélectionnez le deuxième pourcentage de l'Objectif de pourcentage que vous souhaitez afficher sur le Tableau de bord.

1er objectif de couleur (véhicules) : Disponible uniquement pour le mode Voitures dans la voie. Sélectionnez un premier objectif, le nombre maximal de véhicules dans la voie, avant que le chiffre sur l'affichage du Tableau de bord ne change de couleur.

2ème objectif de couleur (véhicules) : Disponible uniquement pour le mode Voitures dans la voie. Sélectionnez un deuxième objectif, le nombre maximal de véhicules dans la voie, avant que le chiffre sur l'affichage du Tableau de bord ne change une deuxième fois de couleur.

Objectif de commandes désastreuses : Uniquement disponible pour le mode Commandes désastreuses. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'objectif que vous souhaitez utiliser comme seuil pour compter le nombre de commandes désastreuses.

1er objectif de couleur (commandes) : Uniquement disponible pour le mode Commandes désastreuses. Sélectionnez un premier objectif, le nombre maximal de commandes désastreuses, avant que le chiffre sur l'affichage du Tableau de bord ne change de couleur.

2ème objectif de couleur (commandes) : Uniquement disponible pour le mode Commandes désastreuses. Sélectionnez un deuxième objectif, le nombre maximal de commandes désastreuses, avant que le chiffre sur l'affichage du Tableau de bord ne change une deuxième fois de couleur.

Couleur du sous-objectif : Uniquement disponible pour les modes Heure d'événement, Heure d'événement avec Moyenne, Moyenne des Objectifs, % des Objectifs, Véhicules dans la voie et Commandes désastreuses. Sélectionnez la couleur de l'affiche si le temps est inférieur à l'objectif cible sélectionné.

Couleur au-dessus de l'objectif : disponible uniquement pour les modes Durée de l'événement, Durée de l'événement avec/moyen, Moyen d'objectif, Objectif %, voitures dans la voie et Commandes catastrophiques. Sélectionnez la couleur d'affichage lorsque le temps est supérieur à l'objectif cible sélectionné.

Période de temps : Uniquement disponible pour les modes Heure d'événement avec Moyenne, Moyenne des Objectifs, % des Objectifs, Transactions et Commandes désastreuses. Sélectionnez la période de temps que vous souhaitez afficher ; Heure, Intervalle de temps, Jour ou Demie-Heure.

Les modes Heure d'événement avec Moyenne, Moyenne des objectifs et Transactions incluent deux options supplémentaires que vous permettent de surveiller le temps moyen des points de service pour les 30 ou 60 minutes les plus récentes; Écart d'une demie heure entre les véhicules qui se suivent et Écart d'une heure entre les véhicules qui se suivent.

Titre : Cliquez dans le champ et un clavier s'affichera. Utilisez le clavier pour saisir un titre pour l'événement. Vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez donner à un événement. La mesure du temps ne changera pas, indépendamment de comment vous le nommez.



Afficher l'objectif cible : Disponible pour la plupart des modes. Sélectionnez l'Objectif de couleur, dont la valeur sera affichée dans la section.

Afficher le rythme : Disponible uniquement pour le mode Transactions. Affiche une estimation du nombre de véhicules en bonne voie pour être servis avant la fin de l'heure, selon votre performance antérieure. Le rythme s'affichera en vert, rouge ou jaune, selon vos Objectifs de transaction.

Les chiffres en vert indiquent que vous avez dépassé l'objectif, et les chiffres en rouge signifient que les objectifs n'ont pas été atteints. Des chiffres en jaune apparaissent lorsque le Rythme est suivi entre les Objectifs de transaction A et B.

Voitures en circulation moyenne : Lorsque vous affichez le BN Actuel (Évènement) ou le BN Actuel (Temps), il s'agit alors du nombre de voitures utilisées pour calculer le temps moyen utilisée pour le goulot d'étranglement.

Temps d'inactivité : Le temps d'inactivité entre les voitures dans le « Voitures en circulation moyenne » avant de réinitialiser le calcul moyen. Lorsque le Temps d'inactivité passe, le « Voitures en circulation moyenne » est réinitialisé et se remet à calculer.

6. Lorsque vous avez terminé d'effectuer vos changements, cliquez sur le **bouton ENREGISTER** pour enregistrer vos modifications, ou cliquez sur **ANNULER** si vous décidez de ne pas les enregistrer.
7. Cliquez sur le **TABLEAU DE BORD** sur le Menu pour retourner à l'affichage du Tableau de bord.

PARAMÈTRES DU MAGASIN

Placez votre curseur au-dessus de **PARAMÈTRES** sur la barre de Menu, cliquez ensuite sur **Magasin** dans le menu déroulant. L'écran Modifier les paramètres du magasin s'affichera.



Cliquez sur l'un des onglets suivants sur l'écran Modifier les paramètres du magasin pour afficher ou modifier les Paramètres du magasin.



Configurer les heures du magasin

1. Cliquez sur le **bouton Modifier**.



2. Sélectionnez **Heure d'ouverture** et **Heure de fermeture** (Heures, Minutes, AM ou PM) dans les listes déroulantes pour le jour que vous avez sélectionné. Si votre magasin est ouvert 24 heures sur 24, configurez les Heures d'ouverture et de fermeture pour qu'elle soient identiques.

ENREGISTRER				ANNULER			
Jour	Heure d'ouverture			Heure de fermeture			
Dim.	6	00	AM	11	30	PM	<input type="checkbox"/> ARRÊT
Lun.	6	00	AM	11	30	PM	<input type="checkbox"/> ARRÊT
Mar.	6	00	AM	11	30	PM	<input type="checkbox"/> ARRÊT

3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER** pour les annuler. Cliquez sur la case à côté d'une option **ARRÊT** pour ajouter une coche et ignorer les heures d'ouverture et de fermeture pour le jour associé.

Configurer la Comptabilité du Magasin

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.

HEURES | COMPTABILITÉ | ADMINISTRATEUR DU SERVICE AU VOLANT | MOTS DE PASSE

Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages. AIDE

MODIFIER

Réglage de la date et de l'heure du système

Date de système : 11 octobre 2016
 Heure de système : 11:03 AM
 Fuseau horaire : (UTC-08:00)-America/Los_Angeles
 Langue et Région : English (United States)
 Format de l'heure personnalisé : 12-heures

Comptabilité du restaurant

La semaine commence le : Lundi
 L'exercice financier commence : janv. 01 (Mois Jour)
 Description du restaurant :

2. Pour configurer la Date et l'Heure du Système et le Fuseau horaire de l'emplacement de votre magasin, suivez les étapes suivantes :

ENREGISTRER | ANNULER

Réglage de la date et de l'heure du système

Date de système : 11 octobre 2016
 Heure de système : 11 09 AM
 Fuseau horaire : (UTC-08:00)-America/Los_Angeles
 Langue et Région : English (United States) - English (United States)
 Format de l'heure personnalisé : 12-heures 24-heures

- Cliquez sur les listes déroulantes à droite de la **Date du Système** et sélectionnez l'heure actuelle (Mois, Jour, Année).
- Cliquez sur les listes déroulantes à droite de l'**Heure Système** et sélectionnez l'heure actuelle (Heures, Minutes, AM ou PM).

REMARQUE : Pour conserver une référence de temps exacte, le système utilise le Protocole d'Heure Réseau (NTP) afin de synchroniser de manière périodique avec un serveur dédié à l'heure par le biais d'une connexion réseau. En raison de NTP, le temps que vous définissez peut changer.

- Sélectionnez votre **Fuseau horaire** dans la liste déroulante.
- Cliquez sur la liste déroulante, située à droite de **Langue et Région**, pour sélectionner la langue et le lieu de votre magasin.
- Choisissez le format de l'heure de votre région, que ce soit un format 12 heures (par exemple : 02h30 PM) ou un format 24 heures (par exemple : 14h30).

REMARQUE : Vous pouvez être invité à vous connecter en tant que Gérant de magasin ou supérieur pour apporter des modifications aux paramètres du Tableau de bord si des mots de passe ont été configurés.

3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.
4. Ou continuez à modifier la Comptabilité du Magasin, au besoin :

Comptabilité du restaurant

La semaine commence le :

L'exercice financier commence : (Mois Jour)

Description du restaurant :

- Sélectionnez le jour où vous souhaitez faire commencer votre semaine de comptabilité dans la liste déroulante **La Semaine commence le**.
- Sélectionnez le Mois et le Jour où commence l'année fiscale de votre magasin dans la liste déroulante **L'exercice financier commence le**.

- Saisissez votre **Description du restaurant** en cliquant dans le champ pour ouvrir le clavier. Utilisez le clavier pour saisir une description unique qui sert à identifier votre magasin. Cliquez en dehors du champ lorsque vous avez terminé.




5. Cliquez sur le **bouton ENREGISTER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modification, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Configurer le Gestionnaire des points de service

Utilisez l'écran du Gestionnaire des points de service si le détecteur reste allumé (ON) après qu'un véhicule ait quitté un endroit et que vous ayez par conséquent besoin de réinitialiser les Détecteurs de véhicule.

Cliquez sur le **bouton de RÉINITIALISATION** pour **Réinitialiser les Détecteurs de véhicule**.



AVERTISSEMENT : Les Détecteurs de véhicule ne devraient être réinitialisés que lorsqu'il n'y a pas de véhicule dans la voie.

Modification des mots de passe

Utilisez cet écran pour configurer ou modifier les mots de passe facultatifs pour les utilisateurs ZOOM® suivants : *Au niveau du Tableau de bord, Rapports uniquement, Gérant de magasin ou Directeur régional*. Si ces mots de passe sont configurés, seuls les membres du personnel qui connaissent le mot de passe peuvent effectuer des activités telles que la modification

des données affichées sur le Tableau de bord. Si aucun mot de passe n'est configuré pour un rôle d'utilisateur, alors personne ne peut exécuter les activités associées. Reportez-vous au tableau d'Autorisation de connexion pour obtenir de l'information sur les paramètres que chaque rôle est autorisé à modifier.

1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante située à droite du champ **Sélectionner un Utilisateur** et sélectionnez l'utilisateur dont vous voulez mettre à jour le mot de passe.

HEURES COMPTABILITÉ ADMINISTRATEUR DU SERVICE AU VOLANT MOTS DE PASSE

Suivez les étapes pour modifier un nom d'utilisateur. AIDE

Modifiez le nom d'utilisateur

1 Sélectionnez l'utilisateur : 

2 Ancien mot de passe :

3 Nouveau mot de passe :

4 Confirmez le nouveau mot de passe :

5 Cliquez sur le bouton ENVOYER :

Mot de passe doit être d'au moins 8 caractères, avec une majuscule et une lettre minuscule, et 1 chiffre.

2. Si vous modifiez un mot de passe existant, cliquez dans le champ **Ancien mot de passe** et saisissez l'ancien mot de passe de l'utilisateur sélectionné.
3. Cliquez dans le champ **Nouveau mot de passe** et saisissez le nouveau mot de passe de l'utilisateur choisi.
4. Cliquez dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe** et ressaisissez le même mot de passe pour confirmer.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque mot de passe que vous souhaitez configurer ou modifier.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le **bouton SOUMETTRE**.

REMARQUES : Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous ne pouvez plus accéder au système, veuillez contacter le Support technique de HME pour obtenir un mot de passe temporaire que vous pourrez utiliser pour accéder au système et configurer un nouveau mot de passe.

Soutien technique de HME : 1-800-848-4468

OBJECTIFS

Vous pouvez établir des objectifs pour chacun des événements de voie suivis par ZOOM®. Vous pouvez également configurer le système pour qu'il vous alerte lorsque les temps des objectifs de service ont été dépassés.

Placez votre curseur au-dessus de **PARAMÈTRES** sur la barre de Menu, cliquez ensuite sur **Objectifs** dans le menu déroulant. L'écran Modifier les objectifs s'affichera.



Cliquez sur l'un des onglets sur l'écran Modifier les objectifs pour instaurer des objectifs.



Objectifs principaux

Vous pouvez configurer les Objectifs de service principaux pour les périodes du jour de temps pour chaque jour de la semaine. Les **OBJECTIFS PRINCIPAUX** vous permettent de fixer le même objectif pour chaque jour de la semaine. Vous pouvez ensuite configurer des objectifs de service spécifiques pour n'importe quelle intervalle de temps et n'importe quel jour de la semaine. Veuillez consulter les Objectifs pour les périodes du jour de temps pour en apprendre plus.

Configurer des objectifs principaux

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour modifier les paramètres.

Événement	Objectif A	Objectif B	Objectif C	Objectif D
Voie Total	1:30	2:30	5:00	7:00
Voie Total 2	1:30	2:30	5:00	7:00
Menu 1	0:30	1:00	1:30	2:00
Menu 2	0:30	1:00	1:30	2:00
Service	0:30	1:00	1:30	2:00

2. Sélectionnez les temps de la partir des listes déroulantes pour l'**Évènement** et l'**Objectif** sélectionnés.

Événement	Objectif A	Objectif B	Objectif C	Objectif D
Voie Total	01 : 30	02 : 30	05 : 00	07 : 00

REMARQUES : La durée minimale pour l'Objectif A est de 0:01 (une seconde)

Les heures seront affichées comme minutes:secondes ou bien en secondes uniquement selon la configuration du Format horaire. Veuillez consulter la section sous Paramètres de l'installateur.

Chaque objectif doit être supérieur ou égale aux objectifs précédents. L'Objectif B doit être supérieur à l'Objectif A et ainsi de suite.

Lorsque vous modifiez les Objectifs principaux, vos modifications remplaceront automatiquement tous les Objectifs individuels pour les périodes du jour qui ont été configurés. Vous pouvez alors modifier les Objectifs pour les périodes du jour pour déroger les nouveaux Objectifs principaux configurés pour les périodes du jour individuelles.

4. Continuez à modifier les Évènements, au besoin, en répétant les Étapes 1 à 2.
3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Objectifs pour les périodes du jour

Vous pouvez ensuite configurer des objectifs de service individuels pour n'importe quelle intervalle de temps et n'importe quel jour de la semaine. Lorsque vous configurez un Objectif pour une intervalle de temps individuelle, ***pour cette période du jour uniquement***, l'objectif surpassera tout Objectif principal que vous avez configuré.

Configurer des Objectifs pour les périodes du jour

1. Cliquez sur l'onglet **JOURNÉE** et **PÉRIODE DU JOUR** pour l'objectif que vous souhaitez modifier.

Événement	Objectif A	Objectif B	Objectif C	Objectif D	
Voie Total	1:30	2:30	5:00	7:00	MODIFIER
Voie Total 2	1:30	2:30	5:00	7:00	MODIFIER
Menu 1	0:30	1:00	1:30	2:00	MODIFIER
Menu 2	0:30	1:00	1:30	2:00	MODIFIER
Service	0:30	1:00	1:30	2:00	MODIFIER

2. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification pour l'évènement que vous souhaitez modifier.

Événement	Objectif A	Objectif B	Objectif C	Objectif D	
Voie Total	01 : 30	02 : 30	05 : 00	07 : 00	ENREGISTRER ANNULER

3. Sélectionnez les temps de la liste déroulante pour les Minutes et les Secondes que vous souhaitez modifier pour chaque objectif, l'Objectif A jusqu'à l'Objectif D.

REMARQUES : La durée minimale pour l'Objectif A est de 0:01 (une seconde).

Les heures seront affichées comme minutes:secondes ou bien en secondes uniquement selon la configuration du Format horaire. Veuillez consulter la section sous Paramètres de l'installateur.

Chaque objectif doit être supérieur ou égale aux objectifs précédents. L'Objectif B doit être supérieur à l'Objectif A et ainsi de suite.

4. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Objectifs de transaction

Travailler à la réalisation des objectifs peut aider à accroître la vitesse de votre appareil en choisissant des objectifs quotidiens pour les transactions horaires (nombre de voitures par heure). Les objectifs fixés ici modifieront la couleur des Numéros de transaction affichés sur le Tableau de bord.

Heure	Objectif A	Objectif B
12 AM	30	20
01 AM	30	20
02 AM	30	20
03 AM	30	20
04 AM	30	20
05 AM	30	20
06 AM	30	20
07 AM	30	20

Établir des objectifs de transaction

1. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le jour de la semaine pour lequel les Objectifs seront fixés.
2. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour accéder aux valeurs pour l'**Objectif A** et **B**. Chaque valeur inscrite se réfère au nombre de transactions qui devraient être effectuées dans l'heure suivant le temps énuméré (exemple : 06h équivaut à 06h à 07h).

06 AM	30	20
07 AM	30	20

3. Cliquez sur les options **1**, **2** ou **3** dans le bas de la fenêtre pour accéder aux heures restantes de la journée choisie.
4. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

REMARQUE : L'Objectif « A » doit être supérieur ou égal à l'Objectif « B ».

Alarmes

L'alarme est soit une option stroboscopique « flash » ou une sonnerie « buzzer » qui se branche à l'équipement ZOOM®.

ZOOM® vous permet de configurer un mode Heure d'évènement ou bien un mode Voitures dans la voie. Le mode **Heure d'évènement** active l'alarme selon le temps pour un évènement spécifique. Le mode **Voitures dans la voie** active l'alarme en fonction du nombre de voitures dans la voie.

Plusieurs options sont disponibles, en fonction du mode sélectionné :

- **Déclencheur** : La transition de l'Objectif inférieur à l'Objectif supérieur qui activera l'alarme.
- **Évènement dans la voie** : Un évènement qui sera déclenché en tant qu'Objectif inférieur ou Objectif supérieur. Les évènements sont définis dans les Détecteurs de l'installateur. Veuillez consulter les [Détecteurs](#) pour obtenir plus d'informations. Disponible uniquement pour le mode Heure d'évènement.
- **Objectif** : L'objectif pour lequel l'alarme est activée. Les objectifs sont définis sous les Paramètres. Veuillez consulter la section [Configurer des objectifs principaux](#) pour en apprendre plus. Disponible uniquement pour le mode Heure d'évènement.
- **Nombre maximal de voitures** : Le nombre maximal de voitures qui peuvent se trouver dans une voie avant que l'alarme ne soit activée. Disponible uniquement pour le mode Voitures dans la voie.
- **Voie** : La voie qui sera surveillée. Disponible uniquement pour le mode Voitures dans la voie.
- **Durée** : Le nombre de secondes pendant lequel l'alarme demeurera activée.
- **Intervalle de répétition** : Le nombre de secondes après l'alarme, jusqu'à ce quelle se répète.

Pour allumer l'alarme :

1. Cliquez sur l'onglet **ALARMES** pour ouvrir l'écran d'Alarmes.

OBJECTIFS MAÎTRES | OBJECTIFS DE PÉRIODES DU JOUR | OBJECTIFS DE TRANSACTION | **ALARMES**

Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages. AIDE

Mode :	Règlages de l'alarme
Heure de l'événement	Déclenchement : Sous l'objectif
	Événement de voie : Voie Total
	Objectif : B
	Durée (sec.): 1
	Intervalle de répétition : 0

MODIFIER

2. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour modifier l'alarme.

OBJECTIFS MAÎTRES | OBJECTIFS DE PÉRIODES DU JOUR | OBJECTIFS DE TRANSACTION | **ALARMES**

AIDE

Mode :	Règlages de l'alarme
Heure de l'événement	Déclenchement : Sous l'objectif
	Événement de voie : Voie Total
	Objectif : B
	Durée (sec.): 1
	Intervalle de répétition : 0

ENREGISTRER | ANNULER

3. Cliquez sur la flèche déroulante à la droite du champ **Mode**. Pour allumer l'alarme, sélectionnez si vous souhaitez utiliser l'alarme pour le mode **Heure d'évènement** ou bien le mode **Voitures dans la voie**. Sélectionnez **OFF (Arrêt)** pour éteindre l'alarme.

Mode :
Heure de l'événement
ARRÊT
Heure de l'événement
Voitures dans la voie

4. Si vous avez sélectionné le mode **Heure d'évènement** ou le mode **Voitures dans la voie**, cliquez sur les flèches déroulantes à la droite de chaque champ sous **Règlages de l'alarme** pour effectuer les réglages souhaités.
5. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

PÉRIODES DU JOUR / QUARTS DE TRAVAIL

Placez votre curseur sur les **PARAMÈTRES** dans la barre de menu puis cliquez sur **PÉRIODES DU JOUR / QUARTS DE TRAVAIL** dans le menu PARAMÈTRES.



Cliquez sur l'onglet pour **PÉRIODES DU JOUR** ou **QUARTS DE TRAVAIL**, en fonction de celui que vous souhaitez configurer ou modifier.

PÉRIODES DU JOUR **QUARTS DE TRAVAIL**

Configurer les périodes du jour vous permet de regarder l'activité dans votre magasin à différents moments durant la journée. Par exemple, achalandé tôt le matin, plus lent en fin de matinée, achalandé pendant le dîner, lent dans l'après-midi ou occupé aux alentours du souper. La journée peut être divisée en 12 périodes du jour, lesquelles peuvent durer plusieurs heures.

Vous pouvez effectuer le suivi de l'activité pour chaque quart de travail. Vous pouvez configurer 3 quarts de travail dans une journée de 24 heures.

Les quarts de travail peuvent se chevaucher; les heures de la période du jour ne peuvent se chevaucher.

Configurer les périodes du jour

Prenez note des conseils suivants lorsque vous configurez les périodes du jour :

- Il y a 12 périodes de période du jour possibles numérotées entre 1 jusqu'à 12. Vous pouvez configurer autant de périodes du jour que vous souhaitez, mais vous n'avez pas à configurer les 12 au complet.
- Les heures des périodes du jour que vous configurez s'appliqueront à **chaque** jour de la semaine.

- La période du jour 1 s'applique au jour du magasin qui débute sur ce jour du calendrier. Veuillez consulter la section « [Configurer les heures du magasin](#) ».
- Il n'y a aucun espace entre la fin d'une période du jour et le début de l'autre.
- Une période du jour peut s'étendre jusqu'à minuit. Inscrivez l'heure exacte pour la période du jour et le ZOOM® suivra la date de la bonne manière.

Pour configurer les périodes du jour

Période du jour	Heure de démarrage	
Période du jour 1	6:00 AM	MODIFIER
Période du jour 2	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 3	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 4	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 5	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 6	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 7	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 8	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 9	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 10	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 11	(ARRÊT)	MODIFIER
Période du jour 12	(ARRÊT)	MODIFIER

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour la période du jour que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez **Heure de démarrage** (Heures, minutes, matin ou soir) à partir des listes déroulantes pour la période du jour sélectionnée.

Période du jour	Heure de démarrage	
Période du jour 1 <input type="checkbox"/> ARRÊT	6:00 AM	ENREGISTRER ANNULER

- Chaque période du jour se terminera lorsque la prochaine débutera. La dernière période du jour se terminera à l'Heure de fermeture du magasin, qui peut être configurée dans **Configurer les heures du magasin** sous **Réglages du magasin**.
- Si vous souhaitez éteindre une Période du jour (ne pas l'utiliser), cliquez sur la case à cocher à côté de **OFF (ARRÊT)**.

3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.
4. Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres de la Période du jour, veuillez répéter les Étapes 1 à 3.

Configurer les quarts de travail

Prenez note des conseils suivants lorsque vous configurez les quarts de travail :

- Les heures s'affichent en tant qu'heure, minute ou AM / PM.
- Les quarts de travail que vous configurez s'appliqueront à **chaque** jour de la semaine.
- Les quarts de travail peuvent se chevaucher, et il peut également y avoir un écart entre les quarts. S'il y a un écart entre les quarts de travail, aucun enregistrement ne sera présenté sur le Rapport de quarts de travail pour cette période.
- Le Quart 1 ne peut commencer avant l'heure d'ouverture la plus tôt inscrite dans **Configurer les heures du magasin** sous **Réglages du magasin**.
- Les Quarts 2 et 3 peuvent chevaucher les quarts de travail précédents, mais ils ne peuvent commencer avant ou en même moment que le quart précédent. Par exemple, si le Quart 1 est configuré entre 7h et 9h, le Quart 2 ne peut commencer à 7h, mais il peut débuter à 7h05.
- Le dernier Quart programmé doit se terminer à ou avant l'heure de fermeture inscrite dans Configurer les heures du magasin sous Réglages du magasin.

Pour configurer les quarts de travail

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour le quart de travail que vous souhaitez modifier.



2. Sélectionnez **Heure de démarrage** et ensuite **Heure d'arrêt** (Heures, minutes, matin ou soir) à partir des listes déroulantes pour le quart de travail sélectionné.

Quart de travail		Heure de démarrage		Heure d'arrêt			
Quart de travail 1	<input type="checkbox"/> ARRÊT	6	:00	AM	11	:30	AM

ENREGISTRER
ANNULER

3. Si vous souhaitez éteindre un quart de travail, cliquez sur la case à cocher à côté de **OFF** (éteindre).
4. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.
5. Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres du quart de travail, veuillez répéter les Étapes 1 à 4.

ÉCRANS À DISTANCE (TSP40 UNIQUEMENT)

Si vous utilisez un **Écran à distance R31 ou R30**, utilisez cette option pour ajuster les paramètres. Placez votre curseur sur les **PARAMÈTRES** dans la barre de menu puis cliquez sur **Écrans à distance** dans le menu PARAMÈTRES.



L'écran pour modifier les Écrans à distance apparaîtra avec l'onglet **R31 REMOTE (À DISTANCE)** actif.

Cliquez sur l'un des onglets que vous souhaitez afficher / modifier **R31 REMOTE**, **R30 REMOTE** ou bien les opérations **EN ATTENTE**.


R31 À DISTANCE (ROUGE ET VERT)

R30 À DISTANCE (ROUGE UNIQUEMENT)


ATTENTE

Écran à distance R31


1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran afin d'effectuer des modifications.



2. Cliquez sur l'un des onglets numérotés près du haut de l'écran, pour modifier le numéro correspondant à l'écran à distance installé en magasin.




3. Cliquez sur la flèche déroulante à la droite du champ **Mode** pour sélectionner le **Mode** que vous souhaitez utiliser pour suivre le détecteur de véhicule sélectionné.



- **Moyenne de l'objectif** : Dans ce mode, l'Écran à distance affiche les Heures d'évènement à mesure que les véhicules se déplacent dans la voie de service et affiche également les Heures moyennes d'évènement suivant l'affichage des Heures d'évènement pour une durée déterminée sans un nouvel évènement.
- **Moyenne de l'objectif / Pourcentage de l'objectif** : Dans ce mode, l'Écran à distance affiche les Heures d'évènement de la même façon que dans le mode Moyenne de l'objectif. Toutefois, contrairement au mode Moyenne de l'objectif, ce mode permet aux Écrans à distance d'alterner entre le temps d'évènement moyen et le pourcentage de véhicules en dessous et par dessus l'objectif de l'évènement.
- **Désactivé** : L'Écran à distance est désactivé. L'affichage restera vide, avec un seul point clignotant.
- **Moyenne uniquement** : Dans ce mode, l'Écran à distance affiche l'heure moyenne pour l'évènement attribué. Si l'Écran à distance est en Mode de veille (lorsqu'il n'y a aucune activité de point de service), ce mode reviendra automatiquement aux actions du mode Moyenne de l'objectif.
- **Pourcentage de l'objectif uniquement** : Dans ce mode, l'Écran à distance affiche le pourcentage actuel de voitures avec un objectif de service en dessous d'un objectif spécifié. Si l'Écran à distance est en Mode de veille (lorsqu'il n'y a aucune activité de point de service), ce mode reviendra automatiquement aux actions du mode Moyenne de l'objectif.

- **Voitures dans la voie** : Dans ce mode, l'Écran à distance affiche le nombre actuel de voitures dans la voie spécifiée. Si l'Écran à distance est en Mode de veille (lorsqu'il n'y a aucune activité de point de service), ce mode reviendra automatiquement aux actions du mode Moyenne de l'objectif.
4. Cliquez sur les flèches du menu déroulant à la droite de l'écran. Selon le Mode sélectionné, les paramètres suivants peuvent être configurés.




- **Son « beep » à l'arrivée** : Sélectionnez Activer si vous souhaitez entendre un signal « beep » lorsqu'une voiture s'approche d'un événement de voie.
- **Objectifs de couleur** : Sélectionnez l'objectif pour lequel l'affichage changera de couleurs.
- **Objectif de clignotant** : Sélectionnez l'objectif pour lequel l'affichage commencera à clignoter.
- **Évènement dans la voie** : Sélectionnez l'évènement pour lequel vous souhaitez que l'Écran à distance affiche l'heure, comme le Menu, le Service, le Total et ainsi de suite. Vous pouvez configurer des objectifs pour les Évènements sous Détecteurs dans Paramètres de l'installateur.
- **Nombre de sons « beep »** : Sélectionnez le nombre de sons « beep » qui seront entendus lorsqu'une voiture s'approche d'un objectif d'évènement de voie.


- **Couleur pour l'objectif supérieur** : Sélectionnez la couleur que vous souhaitez afficher lorsque l'évènement sélectionné est au dessus de l'objectif.
 - **Couleur pour le pourcentage supérieur** : Sélectionnez la couleur qui sera affichée pour le pourcentage de voitures au dessus de l'objectif sélectionné sous Pourcentage de l'objectif.
 - **Pourcentage de l'évènement** : Le pourcentage de voitures au dessus et en dessous de l'objectif pour l'évènement sélectionné.
 - **Pourcentage de l'objectif** : Sélectionnez l'objectif qui sera affiché pour le pourcentage de voitures au dessus ou en dessous de l'objectif sélectionné.
 - **Intervalle de répétition** : Sélectionnez la période du jour entre les sons « beep ».
 - **Intervalle de veille** : Sélectionnez le nombre de secondes (00 à 59) suivant la fin de l'évènement choisi, jusqu'à ce que le Mode de veille de l'Écran à distance débute.
 - **Intervalle de décalage** : Sélectionnez le quantité de temps en secondes pendant laquelle l'Écran à distance bascule entre l'Heure moyenne d'évènement et le Pourcentage de voitures sous les objectifs pendant le Mode de veille de l'Écran à distance.
 - **Objectif de tonalité** : Sélectionnez l'objectif pour lequel l'affichage commencera à émettre une tonalité.
 - **Couleur pour l'objectif inférieur** : Sélectionnez la couleur que vous souhaitez afficher lorsque l'évènement sélectionné est en dessous de l'objectif.
 - **Couleur pour le pourcentage inférieur** : Sélectionnez la couleur qui sera affichée pour le pourcentage de voitures en dessous de l'objectif sélectionné en tant que Pourcentage de l'objectif.
5. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Écran à distance R30


1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran afin d'effectuer des modifications.



2. Cliquez sur l'un des onglets numérotés près du haut de l'écran, pour modifier les paramètres pour l'Écran à distance R30.



3. Cliquez sur la flèche déroulante à la droite du champ **Mode** pour sélectionner le **Mode** que vous souhaitez utiliser pour suivre le détecteur de véhicule sélectionné.



- **Moyenne de l'objectif** : Dans ce mode, l'Écran à distance affiche les Heures d'évènement à mesure que les véhicules se déplacent dans la voie de service et affiche également les Heures moyennes d'évènement suivant l'affichage des Heures d'évènement pour une durée déterminée sans un nouvel évènement.

- **Désactivé** : L'Écran à distance est désactivé. L'affichage restera vide, avec un seul point clignotant.
 - **Moyenne uniquement** : Dans ce mode, l'Écran à distance affiche l'heure moyenne pour l'évènement attribué. Si l'Écran à distance est en Mode de veille (lorsqu'il n'y a aucune activité de point de service), ce mode reviendra automatiquement aux actions du mode Moyenne de l'objectif.
 - **Voitures dans la voie** : Dans ce mode, les Écrans à distance affichent le nombre actuel de voitures dans la voie spécifiée. Si l'Écran à distance est en Mode de veille (lorsqu'il n'y a aucune activité de point de service), ce mode reviendra automatiquement aux actions du mode Moyenne de l'objectif.
5. Cliquez sur les flèches du menu déroulant à la droite de l'écran. Selon le Mode sélectionné, les paramètres suivants peuvent être configurés.

R31 À DISTANCE (ROUGE ET VERT) / R30 À DISTANCE (ROUGE UNIQUEMENT) / ATTENTE	
1 2 3 4 5 6 7 8	
ENREGISTRER ANNULER	
Mode :	Paramètres d'événements en direct / moyennés
Objetif Moyen	Évènement de voie : Voie Total
	Objectif de clignotement : ARRÊT
	Objectif de signal sonore : ARRÊT
	Paramètres du signal sonore
	Nombre de bips : 2
	Intervalle de répétition(sec.) : 12
	Bip à l'arrivée : Désactivé

- **Son « beep » à l'arrivée** : Sélectionnez Activer si vous souhaitez entendre un signal « beep » lorsqu'une voiture s'approche d'un évènement de voie.
- **Objectif de clignotant** : Sélectionnez l'objectif pour lequel l'affichage commencera à clignoter.
- **Voie** : Sélectionnez la voie pour laquelle le nombre de voitures dans la voie sera surveillé.
- **Évènement dans la voie** : Sélectionnez l'évènement pour lequel vous souhaitez que l'Écran à distance affiche l'heure d'évènement, comme le Menu, le Service, le Total et ainsi de suite. Vous pouvez attribuer des objectifs pour les Évènements planifiés sous Détecteurs dans Paramètres de l'installateur.

- **Nombre de sons « beep »** : Sélectionnez le nombre de sons « beep » qui seront entendus lorsqu'une voiture s'approche d'un objectif d'évènement de voie.
 - **Objectif de tonalité** : Sélectionnez l'objectif pour lequel l'affichage commencera à émettre une tonalité.
 - **Intervalle de répétition** : Sélectionnez l'intervalle entre les sons « beep ».
6. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Mise en veille pour l'affichage à distance


L'écran de mise en veille pour l'Écran à distance vous permet de sélectionner une Moyenne quotidienne, une Moyenne pour les période du jour ou bien des Zéros qui seront affichés sur les écrans à distance lorsqu'il n'y a aucune activité pour l'évènement sélectionné.

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran afin d'effectuer des modifications.



2. Cliquez sur la flèche déroulante à la droite du champ **Mode de veille** et sélectionnez la **Moyenne quotidienne**, la **Moyenne pour la période du jour** ou les **Zéros** à partir de la liste déroulante.

Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.



PARAMÈTRES DE L'INSTALLATEUR

AVERTISSEMENT : Modifier les Paramètres de l'installateur remplacera tout paramètre individuel.

Pour effectuer des modifications aux Paramètres de l'installateur, vous devez être autorisé à entrer dans le mode **Paramètres de l'installateur**. Veuillez vous référer au tableau d'Autorisation de connexion pour déterminer si vous êtes autorisé à modifier les Paramètres de l'installateur.

Pour entrer dans le mode Paramètres de l'installateur, cliquez sur le **bouton Menu** dans le coin supérieur gauche de l'écran du Tableau de bord. Placez votre curseur sur les **PARAMÈTRES** dans la barre de menu puis déplacez votre curseur sur **Paramètres de l'installateur** dans le menu PARAMÈTRES et cliquez ensuite sur **Système** ou **Avancé**.



Si vous sélectionnez **Système**, les paramètres suivants seront disponibles.

RESTAURANT / DÉTECTEURS / PARAMÈTRES DE VOIE / CONTRÔLE DE VOIE / CONFIG. DE VOIE / OPTIONS DE DONNÉES

Si vous sélectionnez **Avancé**, les paramètres suivants seront disponibles.

RÉSEAU DE L'UNITÉ DE COMMANDE / DIVERS / ENTRETIEN / COMM. EXT. / HME CLOUD

Si vous n'êtes pas connecté ou bien si vous n'êtes pas autorisé à effectuer ces changements de paramètres, l'écran de connexion suivant apparaîtra.

Connexion

Le champ Sélectionner l'utilisateur affiche l'utilisateur qui est présentement connecté.

Saisir les renseignements de connexion

1. Cliquez sur la flèche du menu déroulant à la droite du champ **Sélectionner l'utilisateur** et sélectionnez **Installateur**.
2. Cliquez sur le champ **Entrer le mot de passe** pour ouvrir le clavier tactile. Cliquez sur les touches du clavier pour entrer votre mot de passe. (Si vous n'êtes pas sûr qu'un mot de passe soit requis, veuillez alors vous référer au tableau d'Autorisation de connexion.) Cliquez en dehors du champ lorsque vous avez terminé.



3. Cliquez sur le **bouton de CONNEXION**.
4. Lorsque vous avez terminé d'effectuer vos changements dans les paramètres de l'installateur ou bien dans d'autres activités du ZOOM®, revenez à l'écran de **CONNEXION** et cliquez sur le **bouton DÉCONNEXION**. Si vous ne vous déconnectez pas, vous serez automatiquement déconnecté et rediriger au Tableau de bord après 10 minutes d'inactivité.

Si vous avez sélectionné **Avancé** avant de vous connecter dans **l'Installateur**, vous serez automatiquement amené à l'écran de **RÉSEAU DE L'UNITÉ DE COMMANDE**.

Pour modifier d'autres paramètres de l'installateur, cliquez sur l'un des onglets en haut de l'écran respectif.

Paramètres du système - Magasin

L'écran **MAGASIN** est utilisé pour identifier les renseignements sur votre magasin.

1. Pour inscrire les renseignements identifiants pour votre magasin, cliquez sur **MODIFIER** sur l'écran de **MAGASIN**.



The screenshot shows the 'MAGASIN' screen with a navigation bar at the top containing 'RESTAURANT', 'DÉTECTEURS', 'PARAMÈTRES DE VOIE', 'CONTRÔLE DE VOIE', 'CONFIG. DE VOIE', and 'OPTIONS DE DONNÉES'. Below the navigation bar is a dark blue header with the text 'Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages.' and an 'AIDE' button. The main content area has a yellow header 'Informations sur le restaurant' and a 'MODIFIER' button. Below this are three input fields: 'No. du restaurant : 0', 'Marque du restaurant :', and 'Adresse du restaurant :'. A red arrow points to the 'MODIFIER' button.

2. Entrez votre numéro de magasin, votre marque et votre adresse dans les champs correspondants et cliquez ensuite sur le **bouton ENREGISTER**. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos entrées, cliquez sur le **bouton ANNULER**.



The screenshot shows the 'MAGASIN' screen with a navigation bar at the top containing 'RÉSEAU DE L'UNITÉ DE COMMANDE', 'DIVERS', 'ENTRETIEN', 'COMM. EXT.', and 'HME CLOUD'. Below the navigation bar is a dark blue header with the text 'Cliquez sur le bouton ENREGISTER pour enregistrer les réglages.' and an 'AIDE' button. The main content area has a yellow header 'Informations sur le restaurant' and 'ENREGISTER' and 'ANNULER' buttons. Below this are several input fields: 'No. du restaurant : 0', 'Marque du restaurant : None', 'Adresse du restaurant :', 'La ligne 1 :', 'La ligne 2 :', 'La ligne 3 :', 'Ville :', 'Province :', 'Code postal :', and 'Pays :'. A red arrow points to the 'ENREGISTER' button.

Paramètres du système - Détecteurs

C'est ici que vous entrerez les renseignements sur le détecteur de véhicule installé pour chaque point de détection. Chaque saisie de ligne représente un point de détection. Il peut y avoir jusqu'à 8 points de détection et deux Accueils dans **un point de service à une voie, un point de service avec une voie en Y** ou **un point de service à deux voies**.

Configuration typique du détecteur pour un point de service à une voie

Type de détecteur	Nom de l'événement	Détecteur du TSP	Délai	Queue Size
MARCHE	Menu 1	Véh 1	0 sec.	5 Cars
MARCHE	Menu 2	Véh 2	0 sec.	5 Cars
MARCHE	Service	Véh 3	0 sec.	
ARRÊT				

Configuration typique du détecteur pour un point de service avec une voie en Y

Type de détecteur	Nom de l'événement	Détecteur du TSP	Délai	Queue Size
MARCHE	Menu 1	Véh 1	0 sec.	5 Cars
MARCHE	Menu 2	Véh 2	0 sec.	5 Cars
MARCHE	Service	Véh 3	0 sec.	
ARRÊT				

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.

IMPORTANT : Il est important de configurer les options pour la Taille de la fille d'attente en fonction du nombre de voitures qui peuvent entrer dans chaque portion de la voie. Toutes les voitures supplémentaires qui entrent dans la fille d'attente au-delà d'une Taille de la fille d'attente déterminée peuvent être enregistrées comme une détection erronée ou un retrait.

2. Cliquez sur les flèches déroulant pour chaque point de détection dans la(les) voie(s) du point de service, une à la fois.

REMARQUES :

Dans une voie en Y, vous pouvez configurer un maximum de 8 détecteurs et 2 Accueils.

Les Noms de détecteur d'évènement suivants sont uniquement utilisés en tant que « paire côte à côte » dans une voie en Y. Ils ne peuvent être utilisés séparément, car ils peuvent correspondre à des opérations de voie Unique ou Double.

Ces Noms de détecteur d'évènement doivent être associés dans les voies en Y;

- Menu 1 / Menu 2
- Point de commande 1 / Point de commande 2

Deux séries de paires de détecteurs côte à côte peuvent être utilisées, une après l'autre, comme le Menu 1 / Menu 2 suivi de Fusion 1 / Fusion 2.

Vous ne pouvez pas insérer des détecteurs individuels entre les deux groupes de paires côte à côte. Seuls les Accueils peuvent être insérés entre les paires.

Une paire de détecteurs côte à côte ne peut être placée à la fin de la voie, en tant que derniers détecteurs. Le dernier détecteur dans la voie doit être un détecteur unique ON (allumé).

Type de détecteur	Nom de l'évènement	Détecteur du TSP	Délai	Queue Size
MARCHE	Menu 1	Véh 1	0 sec.	5 Cars
MARCHE	Menu 2	Véh 2	0 sec.	5 Cars
MARCHE	Service	Véh 3	0 sec.	
ARRÊT				

Les sélections suivantes apparaîtront pour chaque point de détection actif.

Type de détecteur	Nom de l'évènement	Détecteur du TSP	Délai	Queue Size
MARCHE	Menu 1	Véh 1	0 sec.	5 Cars

3. Cliquez sur la première flèche du menu déroulant pour sélectionner un **Type de détecteur** pour ce point de détection. Le Type de détecteur est la fonction que vous souhaitez que le détecteur effectue. Les différents Types de détecteur sont définis ci-après :

Type de détecteur	Définition
OFF (Arrêté)	Aucun point de détection programmé.
ON (Allumé)	Toujours actif durant les heures d'ouverture.
Contrôle	Contrôlé par un interrupteur à distance ou par le calendrier de contrôle de l'évènement. Il est généralement utilisé pour les voies durant les heures de pointe dans les emplacements à plusieurs voies.
Alerte	Son d'alerte uniquement; ne s'applique pas aux rapports.
Autonome	Attribué lorsque les heures seront enregistrées et rapportées, mais quand elles ne seront pas calculées dans la durée totale. Les exemples de détecteurs indépendants sont : une aire d'attente, un pré-alerte, une alerte, ou bien un point de détection de pré-avertissement.
Accueil	Lorsqu'il est attribué, le son externe est branché au point de détection au lieu du détecteur de véhicule.

REMARQUE : Si les détecteurs autonomes sont sélectionnés, jusqu'à deux seront affichés sur le Tableau de bord si le Tableau de bord est configuré pour afficher un Cadre de voie.

Prenez note des conseils suivants lorsque vous configurez les Détecteurs :

- Une voie doit débuter avec un détecteur ON (allumé) ou avec un détecteur de Contrôle.
 - Une voie doit se terminer avec un détecteur ON (allumé).
 - Seulement deux détecteurs peuvent être configurés en tant que détecteurs d'Accueil.
4. Cliquez sur la première flèche du menu déroulant pour sélectionner un Nom d'évènement à attribuer à ce point de détection. Les Noms d'évènement suivants sont disponibles pour un point de service à voie unique ou en Y.

REMARQUE : L'option « Accueil » ne peut survenir avant le « Tableau du menu » (Menu) dans la séquence des évènements à mesure qu'une voiture entre et se déplace dans la voie.

Nom d'évènement pour une voie unique	Nom d'évènement pour une voie en Y	Nom d'évènement pour une route double
Arrivée	Arrivée	Arrivée 1
Alerte	Alerte	Arrivée 2
Cabine	Cabine	Alerte 1
Caissier	Caissier	Alerte 2
Marche avant	Marche avant	Marche avant
Livraison	Livraison	Pré-alerte 1
Accueil	Accueil	Pré-alerte 2
Accueil 1	Accueil 1	Pré-boucle 1
Accueil 2	Accueil 2	Pré-boucle 2
Tableau d'affichage du menu	Tableau d'affichage du menu	Pré-boucle 1
Menu 1	Menu 1	Pré-boucle 2
Menu 2	Menu 2	Pré-avertissement 1
Commande	Commande	Pré-avertissement 2
Commande 1	Commande 1	Cabine 1
Commande 2	Commande 2	Cabine 2
Fenêtre de ramassage	Fenêtre de ramassage	Caissier 1
Pré-alerte	Pré-alerte	Caissier 2
Pré-boucle	Pré-boucle	Livraison 1
Présent	Présent	Présent
Pré-avertissement	Pré-avertissement	Accueil 1
Service	Service	Accueil 2
Aire d'attente	Aire d'attente	Menu 1
Fenêtre 1	Fenêtre 1	Menu 2
Fenêtre 2	Fenêtre 2	Poste de commande 1
	Séparation 1	Poste de commande 2
	Séparation 2	Présentater 1
	Fusion 1	Présentater 2
	Fusion 2	Service 1
		Service 2

5. Cliquez sur la prochaine flèche du menu déroulant pour sélectionner un **Détecteur TSP** pour ce point de détection.

6. Cliquez sur la prochaine flèche du menu déroulant pour sélectionner un **Délai d'attente** pour ce point de détection, de 0 à 9 secondes. Ceci permettra aux délais qui ne sont pas la responsabilité des employés de ne pas être comptabilisés. Par exemple, un délai dans le tableau d'affichage du menu afin de permettre aux clients de baisser la fenêtre ou bien un délai à la station du caissier afin de permettre aux clients de sortir leur argent, jusqu'au Délai d'attente que vous avez sélectionné, ne serait pas comptabilisé.
7. Il est important de mesurer le nombre de voitures qui peuvent entrer entre les deux points de détection sélectionnés. Tout nouveau véhicule qui arrive au-delà de ce nombre fera en sorte que le véhicule le plus récent qui a été détecté sera rejeté. La gamme d'options se situe entre **1** jusqu'à **23**, et le réglage par défaut est **2**.

IMPORTANT : L'espace entre les deux détecteurs est connu comme la Fille d'attente. Pour déterminer le nombre de voitures qui peuvent entrer dans la fille d'attente, estimez environ 20 pieds (6,1 mètres) entre les deux points de détection.

8. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Paramètres du système - Paramètres de la voie

Modifier les Paramètres de la voie selon les exigences du magasin.

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.

RESTAURANT DÉTECTEURS PARAMETRES DE VOIE CONTRÔLE DE VOIE CONFIG. DE VOIE OPTIONS DE DONNÉES

Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages.
Remarque : pour modifier les paramètres de démarrage/arrêt du temps total, enregistrez d'abord le mode comme manuel.

MODIFIER

Temps total pour la voie

Mode : Automatique

Démarrage total : Menu 1/Menu 2 à Arrivée

Arrêt total : Service à Départ

Total 2 for Lane

Démarrage total : Menu 1/Menu 2 at Arrivée

Arrêt total : Service at Départ

Paramètres de dégagement

Temps maximum de service inactif (mm : ss) : 0:30

Délai maximum (mm : ss) : 1:00

Détection de dégagements améliorée : Activé

Paramètres de entrante

Détection de entrante améliorée : Activé

2. Référez les sections suivantes lors de la modification.

Durée totale pour la voie

- Le champ **Mode** peut être configuré à **Automatique**, si vous souhaitez que le ZOOM[®] calcule automatiquement la Durée totale en fonction des paramètres des DÉTECTEURS, ou **Manuel** si vous souhaitez contrôler manuellement les paramètres de la Durée totale.

Temps total pour la voie

Mode : Automatique

Démarrage total : Tableau Menu at Arrivée

Arrêt total : Présenter at Départ

- Le champ **Total de départ** sélectionne l'évènement de la voie pour lequel vous souhaitez commencer à comptabiliser la Durée totale, et si vous souhaitez commencer à comptabiliser la Durée totale à partir de l'**Arrivée** ou du **Départ** du véhicule pour cet évènement de voie.

Temps total pour la voie

Mode : Automatique

Total 2 for Lane

Démarrage total : Tableau Menu at Arrivée

Arrêt total : Présenter at Départ

- Le champ **Total d'arrêt** sélectionne l'évènement de la voie pour lequel vous souhaitez arrêter de comptabiliser la Durée totale, et si vous souhaitez arrêter de comptabiliser la Durée totale à l'**Arrivée** ou au **Départ** du véhicule pour cet évènement de voie.

Total 2 pour la voie

Configuré de la même manière que la **Durée totale pour la voie**, ce deuxième temps total pour le point de service se concentre sur une deuxième aire distincte du point de service que vous souhaitez suivre. La deuxième durée totale calcule le temps entre deux détecteurs de la voie du point de service. Par exemple, la durée pour le Total 2 peut être depuis l'arrivée au Caissier jusqu'au départ du Présentateur ou bien depuis le départ du Caissier jusqu'à l'arrivée au Présentateur.

Vous pouvez également configurer deux objectifs pour le Total 2 en utilisant le réglage **Total 2 pour la voie** qui se trouve dans les **Objectifs principaux**.

Le Total 2 dispose d'une caractéristique supplémentaire qui vous permet de choisir d'ignorer les temps dans la file d'attente (les aires entre les points de détection) dans le calcul du temps Total 2 pour la voie. Le fait d'exclure l'espace entre les points de détection vous permet de normaliser les données lorsque vous comparez plusieurs restaurants avec plusieurs tailles de voie.

Sélectionnez « Non » afin d'inclure les temps dans la file d'attente ou sélectionnez « Oui » pour ignorer les temps dans la file d'attente dans le calcul du Temps total 2 pour la voie.

Remarque : Ceci ne s'applique pas au Temps total dans la voie pour la voie, il s'applique uniquement au Temps Total 2 pour la voie.

Temps 2 total pour la voie			
Démarrage total :	Commande1/Commande2	à	Arrivée
Arrêt total :	Présenter	à	Départ
Ignorer la file d'attente :	Non		

Paramètres de sortie

Paramètres de dégagement	
Temps maximum de service inactif (mm : ss) :	0:30
Délai maximum (mm : ss) :	1:00
Détection de dégagements améliorée :	Activé
Notification de Sortie Détectée :	Activé

- La **Période d'inactivité maximale pour le service** correspond à la durée maximale de temps que le dernier point de détection ON (allumé) peut être inoccupé avec des voitures entre les points de détection ON (allumé). Cliquez sur les flèches du menu déroulant à la droite pour sélectionner la période d'inactivité maximale admissible pour le service. La plage se situe entre 00:01 (une seconde) et 10:00 (10 minutes).

- Le **Délai d'attente maximal** est la durée de temps maximale permise pour qu'un véhicule quitte un point de détection ON (allumé) et arrive au prochain point de détection ON (allumé). Cliquez sur les flèches du menu déroulant à la droite pour sélectionner la période d'attente maximale admissible. La plage se situe entre 00:01 (une seconde) et 10:00 (10 minutes).

REMARQUE : ZOOM® détermine qu'un véhicule est sorti SI un véhicule est passé entre N'IMPORTE lequel des deux points de détection ON (allumé) en excédant le Délai d'attente maximal ET que le prochain point de détection ON (allumé) est demeuré inoccupé pendant plus longtemps que la Période d'inactivité maximale pour le service.

- Lorsque la **Détection de sortie améliorée** est **Désactivée**, la détection pour le véhicule qui sort est modifiée, en sorte que le dernier point de détection ON (allumé) est utilisé au lieu du prochain point de détection ON (allumé).
- Lorsque l'**Avis de détection de sortie** est **Activé**, un avis indiquant « Sortie détectée - Supprimé des totaux » apparaîtra en bas du tableau de bord ZOOM lorsqu'une exception est décelée. Les exemples des exceptions sont : lorsque les Nombre maximal de voitures dans la voie/la Taille de la file d'attente est dépassé(e) ou bien lorsque le Temps d'inactivité de service maximal et les Délais d'attente maximaux sont atteints.



3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Paramètres d'entrée

Paramètres de entrante	
Détection de entrante améliorée :	Activé

- Lorsque la **Détection d'entrée améliorée** est **Activée**, les voitures qui ont maqué le premier détecteur ON (allumé) seront détectées comme étant « Entrée » au prochain détecteur ON (allumé). Lorsque cette fonction est Désactivée, les voitures seront détectées uniquement au dernier détecteur ON (allumé).

Paramètres de marche avant

Paramètres de tirer vers l'avant	
Détection de tirer vers l'avant :	Activé
Tirer vers l'avant le délai de détection (sec) :	3

- Lorsque la **Détection de marche avant** est configurée à « Activé », le temps « Marche avant » sera inclus comme faisant partie du Temps total de voie sur le rapport ZOOM si une voiture qui quitte la voie atteint le point de détection de marche avant dans le délai d'attente prévu. Cette caractéristique permet au temps de « Marche avant » d'être associé avec un dossier de voiture.


Remarque : Si la Détection de marche avant est configurée à « Désactivé », le temps suivi à un point de détection indépendant ne sera pas associé à un dossier de voiture spécifique.

- Le délai de **Détection de marche avant** configure le temps pendant lequel une voiture qui quitte la voie doit atteindre le détecteur de Marche avant afin que le Temps de détection de marche avant soit inclus dans le registre de voiture pour le Temps total de la voie. Le délai peut être configuré de 1 à 45 secondes.


Paramètres du système - Contrôle de la voie

Modifier le Contrôle de la voie en fonction du premier et dernier détecteurs.

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.



2. Sélectionnez si vous souhaitez activer le rejet de véhicule pour les véhicules dans la voie en dessous de 4 secondes à partir du **Premier détecteur** de la liste déroulante.




3. Sélectionnez si vous souhaitez terminer le rejet de véhicule pour les véhicules dans la voie en dessous de 4 secondes à partir du **Dernier détecteur** de la liste déroulante.
4. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.


Paramètres du système - Configuration de la voie

La configuration de la voie est utilisée pour régler le type de voie pour ce magasin.

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.



2. Cliquez sur la flèche du menu déroulant à la droite de **Configuration de la voie** et sélectionnez la configuration de la voie souhaitée.




AVERTISSEMENT : Si vous modifiez la Configuration de la voie, toutes les données accumulées des voitures seront effacées et les paramètres dépendants de la configuration de la voie seront proposés par défaut.

3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Paramètres du système - Options des données

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.



Paramètres des options de données	
Format de l'heure :	Min : Sec
Voitures non annoncées :	Exclure

2. Cliquez sur la flèche déroulante dans le champ **Format de l'heure** pour sélectionner les minutes et les secondes (**Min:Sec**) ou le format de secondes uniquement (**Secondes uniquement**).
3. Cliquez sur la flèche déroulante dans le champ **Arrivée des voitures** pour sélectionner si vous souhaitez **Inclure** ou **Exclure** les voitures qui entrent dans la voie du point de service après le premier point de détection ON (allumé), dans les rapports et les calculs du tableau de bord.
4. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Paramètres avancés - Réseau de l'unité de commande

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.

RÉSEAU DE L'UNITÉ DE COMMANDE | DIVERS | ENTRETIEN | COMM. EXT. | HME CLOUD

Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages. AIDE

MODIFIER

Paramètres du réseau de l'unité de commande

DHCP :	Activé
Adresse IP :	10.10.11.11
Masque de sous-réseau :	255.255.254.0
Passerelle :	10.10.10.1
Serveur DNS :	10.10.1.100
Port de données IP :	3255
Port serveur Web :	(80, 8080, or 59427)

MODIFIER

Network Time Protocol (NTP) settings:

Mode : **Activé**


Serveur de temps : pool.ntp.org	Serveur de temps : 0.pool.ntp.org
Serveur de temps : time.nist.gov	Serveur de temps : 1.pool.ntp.org

AVERTISSEMENT : Veuillez communiquer avec votre Administrateur de réseau avant d'effectuer des changements dans l'un de ces paramètres. N'effectuez aucune modification sans l'aide de votre Administrateur de réseau.

2. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications que vous avez effectuées. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.


Paramètres du Protocole d'Heure Réseau (NTP)

Pour conserver une référence de temps exacte, le système utilise le Protocole d'Heure Réseau (NTP) afin de synchroniser de manière périodique avec un serveur dédié à l'heure par le biais d'une connexion réseau. Plusieurs serveurs de temps peuvent être configurés afin d'assurer la redondance. Une entrée du serveur horaire peut être un nom de domaine ou une Adresse IP, et doit être un serveur NTP dédié.



1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.
2. Cliquez pour ajouter ou enlever le pour activer ou désactiver le NTP.

AVERTISSEMENT : La désactivation de cette fonction empêchera le système de conserver une heure de système exacte.




3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications que vous avez effectuées. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Paramètres réseau avancés

RÉSEAU DE L'UNITÉ DE COMMANDE DIVERS ENTRETIEN COMM. EXT. HME CLOUD

Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages. AIDE

MODIFIER



Paramètres du réseau de l'unité de commande

DHCP :	Activé
Adresse IP :	10.10.10.36
Masque de sous-réseau :	255.255.254.0
Passerelle :	10.10.10.1
Serveur DNS :	10.10.1.100
Port de données IP :	3255
Port serveur Web :	(80, 8080, or 59427)

MODIFIER

Paramètres de Protocole d'Heure Réseau (NTP)

Mode : Activé

Serveur de temps : pool.ntp.org	Serveur de temps : 0.pool.ntp.org
Serveur de temps : time.nist.gov	Serveur de temps : 1.pool.ntp.org

MODIFIER

Paramètres réseau avancés


Chemin MTU Discovery :	Activé
------------------------	--------

Le **Découverte du parcours MTU** est un paramètre de réseau qui ajuste les tailles de paquet. Si votre routeur de réseau filtre les petites tailles de paquet, **Path MTU Discovery** (la **Découverte du parcours MTU**) veille à ce que les données de l'indicateur de durée ZOOM soient en mesure de revenir à votre ordinateur de service d'appui ou HME CLOUD. Pour Activer ou Désactiver cette caractéristique, veuillez sélectionner le bouton « Modifier » et sélectionnez « Activé » ou « Désactivé » à partir du menu déroulant.

Remarque : En cliquant sur Enregistrer redémarre ZOOM.

Paramètres avancés - Divers


1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.



2. Cliquez sur la flèche déroulante dans le champ **Permettre la suppression de la 1ère voiture** pour activer ou désactiver la suppression de la première voiture dans la voie.

REMARQUE : Si le champ « Permettre la suppression de la 1ère voiture » est activé, il apparaîtra sur les Paramètres du magasin, dans l'écran du Gestionnaire du point de service. Lorsque cette fonction est activée et si le détecteur a un problème, ou bien si les voitures avec des remorques sont entrées dans la voie ou bien si d'autres événements inhabituels se sont produits, les voitures dans la voie peuvent tomber hors de la séquence. Si cela se produit, la première voiture dans la voie peut être supprimée sur l'écran du Gestionnaire du point de service.

3. Cliquez sur la flèche déroulante dans le champ **Position du conducteur** pour modifier la position du conducteur à l'intérieur de la voie. Ceci influencera la direction dans laquelle les voitures se déplaceront sur l'affichage du Tableau de bord de la voie.
4. Cliquez sur le **bouton Option de période du jour / des quarts de travail** pour sélectionner les données relatives à la période du jour et au quart de travail qui seront affichées sur le Tableau de bord.



5. Cliquez sur le **bouton ENREGISTER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Paramètres avancés - Entretien

L'écran d'entretien vous permet de configurer des travaux d'entretien préventif qui seront automatiquement effectués aux jours et heures sélectionnés.

REMARQUE : Pour optimiser la performance du ZOOM®, la fonction Entretien devrait être Activée.

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.



The screenshot shows the 'Entretien' configuration screen. At the top, there are navigation tabs: 'RÉSEAU DE L'UNITÉ DE COMMANDE', 'DIVERS', 'ENTRETIEN', 'COMM. EXT.', and 'HME CLOUD'. Below the tabs, there is a header bar with the text 'Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages.' and an 'AIDE' button. The main content area is titled 'Entretien' and contains the following settings:

Entretien :	Activé
Heure du jour :	3:30 AM
Jour de la semaine :	Dimanche
Période :	CHAQUE SEMAINE
Options :	Compresser la base de données <input type="checkbox"/> MARCHÉ

A red arrow points to the 'MODIFIER' button in the top right corner of the 'Entretien' section.

2. Cliquez sur la flèche déroulante dans le champ **Entretien** pour activer ou désactiver la vérification automatique de l'entretien. Si vous sélectionné **Activée**, le système redémarrera à chaque cas de **Heure du jour**, **Jour de la semaine** et **Période** que vous sélectionnez.
3. Cliquez sur les flèches déroulantes dans les champs **Heure du jour** et **Jour de la semaine** pour choisir quand l'entretien sera effectué.
4. Cliquez sur la flèche déroulante dans le champ **Période** afin que l'entretien soit effectué le même jour et la même heure **CHAQUE SEMAINE, TOUTES LES DEUX SEMAINES** ou bien **TOUTES LES TROIS SEMAINES**.
5. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.



The screenshot shows the 'Entretien' configuration screen with the 'ENREGISTRER' and 'ANNULER' buttons highlighted by a red arrow. The settings are as follows:

Entretien :	Activé
Heure du jour :	3 : 30 AM
Jour de la semaine :	Dimanche
Période :	CHAQUE SEMAINE
Options :	Compresser la base de données <input checked="" type="checkbox"/>

A red arrow points to the 'ENREGISTRER' button in the top right corner of the 'Entretien' section.

Paramètres avancés - Communication externe

L'écran Communication externe contient les paramètres qui contrôlent les caractéristiques des communications externes soutenues par les système ZOOM®.

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.




2. Clé des services Web :

Ce paramètre vous offre la capacité de protéger le système ZOOM® contre les connexions de client non autorisées à partir d'un protocole de service Web. Si une clé est configurée, n'importe quel client de service Web doit connaître la clé pour accéder au système ZOOM®. Laissez cette clé vide si vous ne souhaitez pas protéger l'accès au service Web de ce système ZOOM®. Pour obtenir plus de renseignements concernant la connectivité au service Web du ZOOM®, veuillez communiquer avec le Département marketing de HME au 1-800-848-4468.

3. Destination(s) de l'envoi des données :

Cliquer sur le **bouton Ajouter une destination** vous permettra de spécifier l'adresse du Protocole Internet (IP), le port ainsi que le certificat de sécurité (en option) des périphériques en réseau qui exécutent une application capable de traiter une connexion TCP. Lorsque ce paramètre est configuré, le système ZOOM® transmettra de manière périodes les informations du point de service dans un format XML aux destinations prévues. Laissez ces paramètres vides si vous ne souhaitez pas que le système ZOOM® transmettent automatiquement des données.



4. Port série de transmission des données :

Ce paramètre vous permet de spécifier le port de série COM du système qui sera utilisé pour les clients externes qui utilisent une connexion en série.

Avancé Paramètres - HME CLOUD®

L'écran HME CLOUD® contient des paramètres pour l'interface avec le système ZOOM® via le HME CLOUD®.

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification pour les Paramètres **HME CLOUD** ou bien pour saisir vos **Informations de magasin**. Cliquer sur le **bouton RAFRAÎCHIR** mettra à jour toute modification de statut sur la page.




REMARQUE : Cliquez sur EXÉCUTER, vis-à-vis de l'option Tester la connexion Cloud, pour vérifier votre connexion au Cloud (nuage informatique). Cette option est particulièrement utile lorsque vous évaluez les pannes pour votre connexion au Cloud.

Remarque : Le bouton Redémarrer le Leaderboard redémarre les processus du navigateur du Leaderboard et supprime le cache du navigateur. Il dépend de la connexion HME CLOUD et nettoie et redémarre le navigateur afin d'effacer toute erreur possible.

REDÉMARRER LE LEADERBOARD

2. Entrez ou modifiez les informations dans chacun des champs vides.



3. Cliquez sur le(s) **bouton(s) ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le(s) **bouton(s) ANNULER**.

Le **Test de vitesse du réseau** est utilisé pour tester la vitesse du réseau afin de veiller à ce que les exigences de vitesse minimale soient respectées

COMMENCER	
Test de vitesse du réseau	
État:	La reçoit des données est réussie L'envoi de données est réussi
Vitesse de Reçoit du des données:	40 Mb/sec
Vitesse de Envoi du des données:	33 Mb/sec

Cliquez sur « Démarrer » pour tester la vitesse du réseau. L'exigence de vitesse Minimale ZOOM est de 250 Kb/Sec (kilobits par seconde) de téléchargement et de téléversement.

Remarque : Le Test de vitesse convertira les résultats en Mo (Mégaoctets par seconde) si le réseau dispose d'une vitesse assez rapide.

Sécurité à Distance



Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour passer de la sécurité de base à l'option Amélioré. Une sécurité de niveau améliorée permet à l'utilisateur d'être invité à ajouter un code de sécurité supplémentaire lorsque vous accédez aux paramètres de l'installateur à distance à partir d'un autre réseau.



Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer les changements que vous avez effectués. Si vous décidez de ne pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

PARAMÈTRES TSP

Le **TSP** (Processeur de signaux de la minuterie) reçoit des données des détecteurs du véhicule lorsqu'une voiture arrive ou quitte un point de détection et transmet les données à l'Unité de commande pour une interprétation et un stockage.

Pour entrer dans le mode **Paramètres TSP**, placez votre curseur sur les **PARAMÈTRES** dans la barre de menu puis cliquez sur **TSP** dans le menu déroulant de **PARAMÈTRES**. Vous devez d'abord vous connecter pour entrer dans le mode **Paramètres TSP**.



L'écran **Paramètres TSP** apparaît lorsque l'onglet de **CONNEXION** est actif, affichant le **Type de connexion**. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour modifier le Type de connexion. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications.



1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.




2. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la bonne connexion TSP, puis cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications que vous avez effectuées. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté ou bien si vous n'êtes pas autorisé à effectuer ces changements de paramètres, un écran de connexion apparaîtra. Veuillez vous référer au tableau d'Autorisation de connexion pour déterminer si vous êtes autorisé à modifier les Paramètres TSP.

Réseau (TSP40 uniquement)

ATTENTION: Les paramètres du réseau TSP ne doivent pas être modifiés à moins que votre système ZOOM® ne soit hors ligne ou que votre TSP ait été remplacé par un nouvel appareil.

REMARQUE: Cette section est disponible uniquement lorsque vous utilisez TSP40.



1. Cliquer sur **ACTUALISER** met à jour les changements d'état.




2. Cliquez sur le deuxième bouton **MODIFIER** pour modifier les champs **Connexion** ou **Paramètres réseau TSP**, si nécessaire.

<input type="button" value="CHARGER VALEURS PAR DÉFAUT"/> <input type="button" value="ENREGISTRER"/> <input type="button" value="ANNULER"/>	
Paramètres du réseau TSP :	
DHCP :	<input checked="" type="radio"/> Désactivé
Adresse IP :	<input type="text" value="192.168.1.98"/>
Masque de sous-réseau :	<input type="text" value="255.255.0.0"/>
Passerelle :	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Port IP :	<input type="text" value="3256"/>

- **DHCP** : Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP permet à un administrateur de réseau de surveiller et distribuer des adresses IP à partir d'un point central. En fonctionnement normal, DHCP doit rester désactivé.
 - **Adresse IP** : adresse du protocole Internet. Une adresse d'ordinateur unique utilisée par plusieurs appareils électroniques (tels que des ordinateurs ou des routeurs) pour s'identifier et communiquer entre eux sur un réseau informatique.
 - **Port IP** : le nom ou l'adresse du port pour le réseau auquel vous voulez vous connecter.
 - **Masque de sous réseau** : divise le réseau en une série de sous-groupes ou sous réseaux pour accélérer la livraison des données par les routeurs.
 - **Passerelle** : un appareil (généralement un routeur) qui connecte un ou plusieurs ordinateurs sur un réseau à d'autres réseaux.
 - **Port Telnet** : le port IP par défaut pour une connexion Telnet est 23. Telnet est un programme qui s'exécute sur votre ordinateur, connecté à un serveur sur le réseau, pour contrôler à distance les périphériques de réseau.
3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne voulez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Polarité du détecteur

1. Cliquez sur le lien **Modifier** pour ouvrir les **DÉTECTEURS** à modifier.



CONNEXION RÉSEAU DÉT. POLARITÉ SÉCURITÉ

Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages. AIDE

Détecteur	Polarité
1	Négatif
2	Négatif
3	Négatif
4	Négatif
5	Négatif
6	Négatif
7	Négatif
8	Négatif

2. Réglez la **polarité** pour chaque détecteur en sélectionnant **Positif** ou **Négatif**.



CONNEXION RÉSEAU DÉT. POLARITÉ SÉCURITÉ

ENREGISTRER ANNULER AIDE

Détecteur	Polarité
1	<input checked="" type="radio"/> Négatif <input type="radio"/> Positif
2	<input checked="" type="radio"/> Négatif <input type="radio"/> Positif
3	<input checked="" type="radio"/> Négatif <input type="radio"/> Positif
4	<input checked="" type="radio"/> Négatif <input type="radio"/> Positif
5	<input checked="" type="radio"/> Négatif <input type="radio"/> Positif
6	<input checked="" type="radio"/> Négatif <input type="radio"/> Positif
7	<input checked="" type="radio"/> Négatif <input type="radio"/> Positif
8	<input checked="" type="radio"/> Négatif <input type="radio"/> Positif

3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer vos modifications. Si vous ne voulez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

Mot de passe du TSP

Un mot de passe du TSP est nécessaire pour modifier les paramètres du ZOOM® par Telnet. Si vous voulez restreindre l'accès à des fonctions particulières, vous aurez besoin de créer des mots de passe.

Si un mot de passe doit être créé ou modifié, suivez ces instructions.

CONNEXION RÉSEAU DÉT. POLARITÉ SÉCURITÉ AIDE

Mot de passe du TSP :

- 1 Mot de passe actuel :
- 2 Nouveau mot de passe :
- 3 Confirmez le nouveau mot de passe :
- 4 Cliquez sur le bouton ENVOYER :

1. Cliquez sur le champ **Mot de passe actuel** et entrez votre mot de passe actuel du TSP en cliquant sur les chiffres et/ou lettres du clavier déroulant. Cliquez hors du champ lorsque vous avez terminé.



2. Cliquez sur le champ **Nouveau mot de passe** et saisissez un nouveau mot de passe du TSP en cliquant sur les chiffres et/ou lettres du clavier déroulant. Cliquez hors du champ lorsque vous avez terminé.
3. Cliquez sur le champ **Confirmer le nouveau mot de passe** et confirmez le nouveau mot de passe du TSP. Cliquez hors du champ lorsque vous avez terminé.
4. Cliquez sur le **bouton ENVOYER** pour enregistrer votre nouveau mot de passe du TSP.

REMARQUE: Les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères (1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre).

RAPPORTS

1. Cliquez sur le **bouton Menu** dans le coin supérieur gauche de l'écran du Tableau de bord.
2. Placez votre curseur sur les **PARAMÈTRES** dans la barre de menu. La fonction **PARAMÈTRES** deviendra bleue et le menu de PARAMÈTRES déroulera. Dans le menu de PARAMÈTRES, cliquez sur les **Paramètres de rapports**.

Vous devez être autorisé à entrer dans le mode **Paramètres de rapports**. Veuillez vous référer au tableau d'Autorisation de connexion pour déterminer si vous êtes autorisé à modifier les Paramètres de rapports.




L'écran de **Rapports périodiques** apparaîtra.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté ou bien si vous n'êtes pas autorisé à effectuer ces modifications de paramètres, un écran de connexion apparaîtra. Veuillez vous référer au tableau d'Autorisation de connexion pour déterminer si vous êtes autorisé à modifier les Paramètres de rapports.

Rapports périodiques

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir l'écran de modification.



The screenshot shows a software interface with a dark blue header. At the top, there are two tabs: 'PLANIFIÉ' (selected) and 'SORTIE PRÉVUE'. Below the tabs, there is a text instruction: 'Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages.' and an 'AIDE' button. Underneath, there are two sub-tabs: 'Sommaire' (selected) and 'Tendance'. A 'MODIFIER' button is located in the top right corner of the main content area, with a red arrow pointing to it. The main content is a table with the following data:

Rapports	Période à envoyer
Heure	ARRÊT 6:00 AM - 10:00 PM & 11:00 PM - 11:00 PM
Période du jour	ARRÊT 1 - 6 & 7 - 12
Quart de travail	ARRÊT 1 - MARCHÉ 2 - MARCHÉ 3 - MARCHÉ
Jour	ARRÊT Dim. - Sam.
Semaine	ARRÊT Option : Périodes du jour irrégulières
Mois	ARRÊT
Cumul annuel	ARRÊT À la fin de chaque mois et année

2. Pour sélectionner un Type de rapport à inclure lorsque vous planifiez des rapports, cliquez sur la case à cocher à côté de chaque option pour **ALLUMER (ON)** ce Type de rapport. Toute case associée non cochée exclura ce type de rapport.
3. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications que vous avez effectuées. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.



The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the 'Sommaire' tab selected. The 'MODIFIER' button has been replaced by 'ENREGISTRER' and 'ANNULER' buttons. Red arrows point to these two buttons. The table below has been updated to include checkboxes for each row:

ACT./DÉS.	Période à envoyer
<input type="checkbox"/>	6:00 AM - 10:00 PM & 11:00 PM - 11:00 PM
<input type="checkbox"/>	1 - 6 & 7 - 12
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/>	Dim. - Sam.
<input type="checkbox"/>	Périodes du jour irrégulières
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	À la fin de chaque mois et année

Sortie des rapports périodiques

Cet écran vous permet de sélectionner où les rapports périodiques seront acheminés. Ils peuvent être transmis à une adresse courriel.

1. Cliquez sur le **bouton MODIFIER** pour ouvrir les champs afin de les modifier.

PLANIFIÉ SORTIE PRÉVUE

Cliquez sur le bouton MODIFIER pour modifier les réglages.

MODIFIER

Destinations du rapport programmé

	Courriel	ARRÊT	Adresse source : zoom@hmeqsr.com
			Adresse de destination :
			Serveur SMTP (sortant) :
			Nom d'utilisateur SMTP :
			Mot de passe SMTP :
			SMTP SSL : ARRÊT
			Port SMTP : 587 Envoyer un courriel test

2. Cliquez sur la case **Courriel** pour transmettre le rapport dans un courriel.

PLANIFIÉ SORTIE PRÉVUE

ENREGISTRER ANNULER

Sortie	ACT./DÉS.	Options
Courriel	<input checked="" type="checkbox"/>	Adresse source : zoom@hmeqsr.com
		Adresse de destination : storeowner@hostname.com
		<small>ex. dest1@hostname.com,dest2@hostname.com</small>
		Serveur SMTP (sortant) :
		Nom d'utilisateur SMTP :
		Mot de passe SMTP :
		SMTP SSL : <input type="checkbox"/>
		Port SMTP : 587

3. Pour modifier l'une des informations dans la **PLANIFICATION**. Écran de **SORTIE**, cliquez sur le champ souhaité et un clavier apparaîtra. Entrez les informations dans le champ en cliquant sur les lettres et les numéros sur le clavier.

- **Adresse courriel de la source** : Ce champ doit contenir l'adresse courriel complète de votre compte de courrier électronique.
- **Adresse courriel de destination** : Il s'agit de l'adresse courriel où vous souhaitez transmettre les rapports. Pour les adresses courriel multiples, utilisez des virgules pour séparer les adresses courriel.

REMARQUE : ZOOM® utilise un service de messagerie déjà configuré. Vous pouvez utiliser votre propre service de messagerie électronique en inscrivant ces informations. Contactez votre fournisseur de courriel ou bien votre administrateur de réseau pour obtenir les informations requises pour les paramètres de courriel restants. Une fois que vous enregistrez vos paramètres, vous pouvez envoyer un courriel de test à l'adresse de destination en cliquant sur le bouton Envoyer un courriel de test.

4. Cliquez sur le **bouton ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications que vous avez effectuées. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications, cliquez sur le **bouton ANNULER**.

CHAPITRE 6 ÉTAT

Cliquez sur le **bouton Menu** dans le coin supérieur gauche de l'écran du Tableau de bord et ensuite sur **ÉTAT** dans la barre du Menu, près du haut de l'écran. L'écran d'affichage de l'ÉTAT apparaîtra.



Cliquez sur l'un des onglets pour le type de renseignements dont vous avez besoin.



ÉTAT

L'écran d'**ÉTAT** fournit les informations qui pourraient s'avérer nécessaires par le personnel du Soutien technique de HME si vous discutez avec eux en raison d'un problème avec votre système ZOOM®. Cliquer sur le **bouton RAFRAÎCHIR** mettra à jour toute modification à l'état actuel du système

The screenshot shows the 'ÉTAT' screen with a sub-navigation bar at the top containing 'ÉTAT' and 'RÉSEAU' tabs, and 'ACTUALISER' and 'AIDE' buttons. The main content area displays the following information:

Droits d'auteur© 2007-2016 HM Electronics, Inc.

Informations sur l'unité de commande		Informations sur le restaurant	
Version :	3.6.3	No. du restaurant :	0
Version des paramètres :	A.2.31	Marque du restaurant :	
Version d'OS :	5.3.7	Heure de système :	2016-10-13 8:37:06 AM
Hardware Version:	5	Fuseau horaire :	(UTC-08:00)-America/Los_Angeles
BIOS Version:	H05 01-19-2016	Langue et Région :	English (United States)
Database Version:	5		
Numéro de Série :	35V09651		
HME CLOUD		Configuration de voie	
État :	Non Actif	Configuration de voie :	Voie Y
État du Compte :	Pas Inscrit		
Compte courriel adresse :		Network Time Protocol (NTP)	
		État :	Activé
Base de données		Serveur de temps :	pool.ntp.org
Nombre d'enregistrements :	34513	Serveur de temps :	time.nist.gov
Début :	2016-10-07 4:40:13 PM	Serveur de temps :	0.pool.ntp.org
Fin :	2016-10-13 8:36:59 AM	Serveur de temps :	1.pool.ntp.org
		Serveur Web	
		Comptage de la sessions actives :	2
Rapport de Diagnostics			
Adresse de destination :	HME Support		
CC :	<input type="text"/>		
	ex: dest1@hostname.com,dest2@hostname.com		
	Envoyer un Rapport de Diagnostics		

RÉSEAU

L'écran du **RÉSEAU** affiche les informations de votre réseau. Ces informations pourraient s'avérer nécessaires par le personnel du Soutien technique de HME si vous discutez avec eux en raison d'un problème avec les paramètres de réseau de votre système ZOOM[®]. Cliquer sur le **bouton RAFRAÎCHIR** mettra à jour ces informations.

ÉTAT RÉSEAU		ACTUALISER	AIDE
Configuration de l'unité de commande			
Nom d'hôte :	hme-zoom-c9e22e		
DHCP :	Activé		
Adresse IP :	10.10.10.36		
Masque de sous-réseau :	255.255.254.0		
Passerelle :	10.10.10.1		
Serveur DNS :	10.10.1.100		
Configuration de TSP			
Type de connexion :	TSP50 (USB)		
État de Connexion :	Connecté		
Test de vitesse du réseau			
État:	La reçoit des données est réussie L'envoi de données est réussi		
Vitesse de Reçoit du des données:	38 Mb/sec		
Vitesse de Envoi du des données:	33 Mb/sec		
			Commencer

CHAPITRE 7 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Témoins diagnostic (TSP)



Le motif du témoin diagnostic TSP pour l'état TSP

- **Le voyant d'État ne s'allume pas**

Le voyant d'État devrait être constamment allumée lorsqu'il n'y a aucune communication et devrait clignoter lors du fonctionnement normal. S'il ne s'allume pas, veuillez communiquer avec le Soutien technique de HME.

Voyant d'état	
Couleur - Modèle	Status Description
Vert - Solide ou OFF (Éteint)	Autonome
Vert - Clignotant	Communique avec l'unité de contrôle

- **Les témoins d'alimentation ne s'allument pas**

Si le voyant d'**Alimentation** n'est pas allumé, assurez-vous de vérifier que tous les câbles sont branchés au complet aux deux extrémités.

- **Le voyants verts ne s'allument pas**

Si les voyants Verts ne s'allument pas lorsque la Personne qui prend la commande parle au client, veuillez communiquer avec le Soutien technique HME.

- L'écran affiche « TSP est hors ligne »



Ce message indique que l'Unité de commande n'est pas en mesure de se brancher au TSP.

- Vérifier que le câble entre l'Unité de commande et le TSP est bien branché aux deux extrémités (TSP50 uniquement).

Panne d'alimentation électrique

Si une panne d'alimentation électrique en raison d'un orage électrique ou d'une panne d'un générateur électrique entraîne des problèmes avec votre équipement HME une fois que l'électricité revient, débranchez les adaptateurs d'alimentation CA de leur prise électrique puis rebranchez-les à nouveau.

Si vous rencontrez des difficultés avec votre ZOOM® que vous n'avez pas été en mesure de résoudre à l'aide de ce manuel, veuillez communiquer avec le Soutien technique HME au 1-800-848-4468, Télécopieur (858) 552-0172 ou par courriel au support@hme.com.