MODIFICATION DE L'HEURE ET DE LA DATE

Chronomètre SYS30 pour service au volant



HOSPITALITY & SPECIALTY

EVERY CAR REPORT	HOUR	DAYPART	EXIT
1	2	3	EAT
SHIFT	DAY REPORT	WEEK	-
4	5	6	
MONTH REPORT	YEAR- TO-DATE REPORT	SET UP REPORT SCHEDULE	
7	8	9	+
SET UP DAYPARTS	SET UP SERVICE	SET UP SYSTEM	ENTER
-	0		

Navigation

- Le bouton **EXIT** (sortir) permet de revenir à l'écran précédent.
- Les touches + et servent à modifier la sélection, comme AM pour PM, et YES (oui) pour NO (non).
- Le bouton ENTER (accepter) confirme la sélection.
- Les touches **0 à 9** servent à saisir des chiffres.
- Les flèches ← et → servent à avancer et à reculer au moment de sélectionner des caractères différents.

Codes d'accès temporaire

Si vous devez saisir un mot de passe pour accéder au chronomètre, utilisez les codes suivants selon l'heure actuelle de votre système. Prenez note qu'ils sont <u>uniquement</u> valides pour le **dimanche 14 mars 2021** :

1 AM/PM = 7824	7 AM/PM = 7822
2 AM/PM = 7827	8 AM/PM = 7825
3 AM/PM = 7823	9 AM/PM = 7828
4 AM/PM = 7846	10 AM/PM = 7821
5 AM/PM = 7849	11 AM/PM = 7824
6 AM/PM = 7840	12 AM/PM = 7827

est réglée à NO (non).



Si vous éprouvez des difficultés ou souhaitez discuter avec l'un de nos représentants du soutien technique, veuillez téléphoner au 1 800 848-4468 et choisissez les options 1, 2 et 3.

l'écran

du système).