

GÜRTELMODUL UND HEADSET-BETRIEB

- PWR** Ein-/Ausschaltfunktion
- ▲** Headset-Lautstärke erhöhen
- ▼** Headset-Lautstärke verringern
- A1** oder **A2** Mit Kunden sprechen
- B** Mit der Belegschaft sprechen



| Modus | Zielwahl mit Freisprechanlage | Push To Talk (Drücken zum Sprechen) | Automatische Freisprechanlage |
|----------------------------------|--|--|--|
| Modus-Setup | Bei ausgeschaltetem Gerät drücken Sie ▲ + B + PWR Tasten loslassen | Bei ausgeschaltetem Gerät drücken Sie ▼ + B + PWR Tasten loslassen | Bei ausgeschaltetem Gerät drücken Sie ▲ + (A1 oder A2) + PWR (A1 für einzelne Fahrspur oder Fahrspur 1) (A2 für Fahrspur 2) Tasten loslassen |
| | In diesem Modus drücken Sie die Taste A1 oder A2 und lassen sie wieder los, um mit dem Kunden zu sprechen | In diesem Modus drücken und halten Sie die Taste A1 oder A2 gedrückt, um mit dem Kunden zu sprechen | In diesem Modus sprechen Sie mit dem Kunden ohne Tasten zu drücken |
| Einzelner Fahrspurbetrieb | Kunde kommt an Alarmton im Headset A1 oder A2 berühren-loslassen Mit dem Kunden sprechen/ihm zuhören A1 oder A2 oder B berühren-loslassen Kommunikation endet | Kunde kommt an Alarmton im Headset A1 oder A2 drücken & halten Mit dem Kunden sprechen Loslassen zum Zuhören | Kunde kommt an Alarmton im Headset Mit dem Kunden sprechen/ihm zuhören A1 oder A2 oder B berühren-loslassen Kommunikation endet |
| | Im Tandem-Betrieb verwendet der Bestellempfänger Nr. 1 die Taste A1 für Kunden am Bestellpunkt 1 und Bestellempfänger Nr. 2 verwendet die Taste A2 für Kunden am Bestellpunkt 2 | | Im Tandem-Betrieb kann nur der Bestellempfänger Nr. 1 den automatischen Freisprechmodus benutzen |
| Dualer Fahrspurbetrieb | Kunde kommt an Alarmton im Headset 1 Piepton = verbundene Fahrspur 2 Pieptöne = andere Fahrspur Für Fahrspur 1: A1 berühren-loslassen Für Fahrspur 2: A2 berühren-loslassen Berühren-loslassen der entgegengesetzten Taste um Fahrspuren zu wechseln Mit dem Kunden sprechen/ihm zuhören A1 oder A2 oder B berühren-loslassen Kommunikation endet | Kunde kommt an Alarmton im Headset 1 Piepton = verbundene Fahrspur 2 Pieptöne = andere Fahrspur Für Fahrspur 1: A1 drücken & halten Für Fahrspur 2: A2 drücken & halten Mit dem Kunden sprechen A1 / A2 zum Zuhören loslassen | Kunde kommt an Alarmton im Headset 1 Piepton = verbundene Fahrspur 2 Pieptöne = andere Fahrspur Mit dem Kunden sprechen/ihm zuhören A1 oder A2 oder B berühren-loslassen Kommunikation endet |

GERÄTESTATUS: Bei ausgeschaltetem Gerät – drücken Sie **A2 + ▼ + PWR**

BATTERIEWECHSEL:

Wenn in Ihrem Headset der Hinweis „Battery low“ (Batteriestand niedrig) oder „Change battery“ (Batterie wechseln) ertönt:

- Schieben Sie den Batteriefachverschluss in Richtung des Pfeils
- Legen Sie die Batterie zum Aufladen in das Batterieladegerät ein
- Verwenden Sie eine voll aufgeladene Batterie im Gürtelmodul oder im Headset

