

BELT-PAC AND HEADSET OPERATION:

- PWR** Power on/off
- ▲** Headset volume up
- ▼** Headset volume down
- A1** or **A2** Talk to customers
- B** Talk to crew



Mode	One-Touch Hands Free	Push To Talk	Auto Hands Free
Mode Setup	<p>With power off Press ▲ + B + PWR</p> <p>Release buttons</p>	<p>With power off Press ▼ + B + PWR</p> <p>Release buttons</p>	<p>With power off Press ▲ + (A1 or A2) + PWR (A1 for Single Lane or Lane 1) (A2 for Lane 2)</p> <p>Release buttons</p>
	<i>In this mode, press and release A1 or A2 button to talk to customer</i>	<i>In this mode, press and hold A1 or A2 button to talk to customer</i>	<i>In this mode, talk to customer without pressing buttons</i>
Single Lane Operation	<p>Customer arrives Alert tone in headset</p> <p>Touch-Release A1 or A2</p> <p>Speak/Listen to customer</p> <p>Touch-Release A1 or A2 or B</p> <p>Communication ends</p>	<p>Customer arrives Alert tone in headset</p> <p>Press & hold A1 or A2</p> <p>Speak to customer</p> <p>Release to listen</p>	<p>Customer arrives Alert tone in headset</p> <p>Speak/Listen to customer</p> <p>Touch-Release A1 or A2 or B</p> <p>Communication ends</p>
	<i>In Tandem operations, Order Taker #1 uses the A1 button for customers at order point #1 and Order Taker #2 uses the A2 button for customers at order point #2</i>		<i>In Tandem operations, only Order Taker #1 can operate in the Auto Hands Free mode</i>
Dual Lane Operation	<p>Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = connected lane 2 beeps = other lane</p> <p>Touch-Release A1 for Lane 1 Touch-Release A2 for Lane 2 Touch-Release opposite button to change lanes</p> <p>Speak/Listen to customer</p> <p>Touch-Release A1/A2 or B</p> <p>Communication ends</p>	<p>Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = connected lane 2 beeps = other lane</p> <p>Press & hold A1 for Lane 1 Press & hold A2 for Lane 2</p> <p>Speak to customer</p> <p>Release A1/A2 to listen</p>	<p>Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = connected lane 2 beeps = other lane</p> <p>Speak/Listen to customer</p> <p>Touch-Release A1 or A2 or B</p> <p>Communication ends</p>

COMMUNICATOR STATUS: With power off — Press **A2** + **▼** + **PWR**

CHANGE BATTERY:

If you hear “Battery low” or “Change battery” in your headset;

- Slide battery-release latch in direction of arrow
- Place battery in battery-charger port for recharging
- Install fully charged battery in Belt-Pac or headset



MODE D'EMPLOI POUR APPAREIL DE CEINTURE ET ECOUTEUR:

- PWR** Allumer/ éteindre
- ▲** Ecouteur volume en haut
- ▼** Ecouteur volume en bas
- A1** ou **A2** Parler aux clients
- B** Parler aux employés



Mode	Une Touche Mains Libres	Appuyer Pour Parler	Mains Libres Automatique
Mode d'installation	Appareil éteind Appuyer sur ▲ + B + PWR Lâcher les boutons	Appareil éteind Appuyer sur ▼ + B + PWR Lâcher les boutons	Appareil éteind Appuyer sur ▲ + (A1 ou A2) + PWR (A1 pour une seule Voie ou Voie 1) (A2 pour Voie 2) Lâcher les boutons
	<i>Dans ce mode, appuyer et lâcher les boutons A1 ou A2 pour parler aux clients</i>	<i>Dans ce mode, appuyer et tenir les boutons A1 ou A2 pour parler aux clients</i>	<i>Dans ce mode, parler au client sans toucher les boutons</i>
Système avec une seule voie	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur Appuyer-Lâcher A1 ou A2 Parler/Ecouter le client Appuyer-Lâcher A1 ou A2 ou B Fin de la communication	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur Appuyer et tenir A1 ou A2 Parler au client Lâcher pour écouter	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur Parler/Ecouter le client Appuyer-Lâcher A1 ou A2 ou B Fin de la communication
	<i>Dans les installations Tandem, le preneur de commande numéro 1 utilise le bouton A1 pour les clients au point de commande numéro 1 and le preneur de commande numéro 2 utilise le bouton A2 pour les clients au point de commande numéro 2</i>		<i>Dans les installations Tandem, seulement le preneur de commande numéro 1 peut fonctionner dans le mode Mains Libres Automatique</i>
Système à Deux Voies	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur 1 son = voie connectée 2 sons = autre voie Appuyer-Lâcher A1 pour Voie 1 Appuyer-Lâcher A2 pour Voie 2 Appuyer-Lâcher le bouton opposé pour changer de voies Parler/Ecouter le client Appuyer-Lâcher A1/A2 ou B Fin de la communication	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur 1 son = voie connectée 2 sons = autre voie Appuyer et tenir A1 pour Voie 1 Appuyer et tenir A2 pour Voie 2 Parler au client Lâcher A1/A2 pour écouter	Client arrive Ton d'alerte dans l'écouteur 1 son = voie connectée 2 sons = autre voie Parler/Ecouter le client Appuyer-Lâcher A1 ou A2 ou B Fin de la communication

ETAT DU COMMUNICATEUR : Eteind – Appuyer sur **A2** + **▼** + **PWR**

CHANGER LES PILES :

- Si vous entendez « changer les piles » dans votre écouteur;
- Glisser le couvercle des piles dans le sens de la flèche
 - Mettre les piles dans le chargeur de piles
 - Installer des piles complètement chargées dans l'appareil de ceinture ou l'écouteur

