

BELT-PAC AND HEADSET OPERATION:

- PWR** Power on/off
- ▲** Headset volume up
- ▼** Headset volume down
- A1** or **A2** Talk to customers
- B** Talk to crew



Mode	One-Touch Hands Free	Push To Talk	Auto Hands Free
Mode Setup	<p>With power off Press ▲ + B + PWR Release buttons</p>	<p>With power off Press ▼ + B + PWR Release buttons</p>	<p>With power off Press ▲ + (A1 or A2) + PWR (A1 for Single Lane or Lane 1) (A2 for Lane 2) Release buttons</p>
	<i>In this mode, press and release A1 or A2 button to talk to customer</i>	<i>In this mode, press and hold A1 or A2 button to talk to customer</i>	<i>In this mode, talk to customer without pressing buttons</i>
Single Lane Operation	<p>Customer arrives Alert tone in headset Touch-Release A1 or A2 Speak/Listen to customer Touch-Release A1 or A2 or B Communication ends</p>	<p>Customer arrives Alert tone in headset Press & hold A1 or A2 Speak to customer Release to listen</p>	<p>Customer arrives Alert tone in headset Speak/Listen to customer Touch-Release A1 or A2 or B Communication ends</p>
	<i>In Tandem operations, Order Taker #1 uses the A1 button for customers at order point #1 and Order Taker #2 uses the A2 button for customers at order point #2</i>		<i>In Tandem operations, only Order Taker #1 can operate in the Auto Hands Free mode</i>
Dual Lane Operation	<p>Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = connected lane 2 beeps = other lane Touch-Release A1 for Lane 1 Touch-Release A2 for Lane 2 Touch-Release opposite button to change lanes Speak/Listen to customer Touch-Release A1/A2 or B Communication ends</p>	<p>Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = connected lane 2 beeps = other lane Press & hold A1 for Lane 1 Press & hold A2 for Lane 2 Speak to customer Release A1/A2 to listen</p>	<p>Customer arrives Alert tone in headset 1 beep = connected lane 2 beeps = other lane Speak/Listen to customer Touch-Release A1 or A2 or B Communication ends</p>

COMMUNICATOR STATUS: With power off — Press **A2** + **▼** + **PWR**

CHANGE BATTERY:

If you hear “Battery low” or “Change battery” in your headset;

- Slide battery-release latch in direction of arrow
- Place battery in battery-charger port for recharging
- Install fully charged battery in Belt-Pac or headset



FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL COMUNICADOR (COM6000) Y LA DIADEMA (O CINTILLO) INALÁMBRICA (ODYSSEY IQ):

- PWR** Encender/Apagar
- ▲** + volumen
- ▼** - volumen
- A1** o **A2** Hablar con clientes
- B** Hablar con el personal



Modo	Manos Libres con un toque	Oprimir para Hablar y Soltar para Escuchar	Manos Libres Automático
Fijar Modo	Estando apagado Oprima ▲ + B + PWR Suelte los botones	Estando apagado Oprima ▼ + B + PWR Suelte los botones	Estando apagado Oprima ▲ + (A1 o A2) + PWR (A1 para un carril o carril #1) (A2 para carril #2) Suelte los botones
	<i>En este modo, Oprimir y soltar botón A1 o A2 para hablar con el cliente</i>	<i>En este modo, mantener oprimido A1 o A2 para hablar con el cliente</i>	<i>En este modo, hablar con el cliente sin oprimir botones</i>
Operación de un solo Carril	Llega un cliente Tono de alerta en el audifono Oprimir - soltar A1 o A2 Hablar / Escuchar al cliente Oprimir - soltar A1 o A2 o B Fin de la comunicación	Llega un cliente Tono de alerta en el audifono Dejar oprimido A1 o A2 Para hablar con el cliente Soltar para escuchar	Llega un cliente Tono de alerta en el audifono Hablar/Escuchar al cliente Oprimir-Soltar A1 o A2 o B Fin de la comunicación
	<i>En operaciones con doble carril, el tomador de ordenes #1 usa el botón A1 para clientes en el carril #1 y el tomador de ordenes #2 usa el botón A2 para clientes en el carril #2</i>		<i>En operaciones con carril doble, sólo el tomador de ordenes #1 puede funcionar en el Modo de Manos Libres Automático</i>
Operación con doble Carril	Llega un cliente Tono de alerta en el audifono 1 zumbido = carril #1 2 zumbidos = carril #2 Oprimir-Soltar A1 para carril #1 Oprimir-Soltar A2 para carril #2 Oprimir-Soltar el botón opuesto para cambiar de carril Hablar/Escuchar al cliente Oprimir-Soltar A1/A2 o B Fin de la comunicación	Llega un cliente Tono de alerta en el audifono 1 zumbido = carril #1 2 zumbidos = carril #2 Dejar oprimido A1 para carril #1 Dejar oprimido A2 para carril #2 Para hablar con el cliente Soltar A1/A2 para escuchar	Llega un cliente Tono de alerta en el audifono 1 zumbido = carril #1 2 zumbidos = carril #2 Hablar/Escuchar al cliente Oprimir-Soltar A1 o A2 o B Fin de la comunicación

ESTADO DEL APARATO : Estando apagado – Oprima **A2 + **▼** + **PWR****

CAMBIO DE BATERÍA:

Si usted escucha “Batería baja” o “Cambie la batería” en su audifono, haga lo siguiente:

- Deslice la junta de la batería en dirección de la flecha
- Coloque la batería en el cargador de baterías para recargarla
- Instale la batería completamente cargada en el comunicador (COM6000) o la diadema (o cintillo) inalámbrica Odyssey IQ.

