



HEADSET OPERATION

- Power On / Off – **Power** (red button)
- Customer arrives: Vehicle arrival tone in headset
- Talk to Customers – **A1** or **A2**
- Talk to Crew – **B**
- Volume Up / Down – **Λ** / **V**

SINGLE-LANE OPERATION	DUAL-LANE OPERATION A1 button for Lane 1 / A2 button for Lane 2
One-Touch Hands-Free (HF)	
MODE SETUP: With power off, press Λ + B + Power , release buttons	
Vehicle arrival tones: 1 beep	Vehicle arrival tones: 1 beep = Lane 1 and 2 beeps = Lane 2
Touch-Release A1 or A2 : Speak / Listen to customer	Touch-Release A1 or A2 : Speak / Listen to customer
Touch-Release A1 or A2 again: Listen to customer	Touch-Release A1 or A2 again: Listen to customer
CREW TALK “ B ” Channel Hands Free (BHF)	MODE SETUP: With power off, press B + A2 + Power , release buttons Touch-Release B : Speak and listen to crew Touch-release B again: Communication ends
Auto Hands-Free (AHF)	
MODE SETUP: With power off, press Λ + A1 + Power , release buttons (Lane 1) or Λ + A2 + Power , release buttons (Lane 2)	
Vehicle arrival tones: 1 beep	Vehicle arrival tones: 1 beep = Lane 1 and 2 beeps = Lane 2
Automatic connection: Speak / Listen to customer	
Car Departs: Communication ends	
Push-to-Talk (PTT)	
MODE SETUP: With power off, press V + B + Power , release buttons	
Vehicle arrival tones: 1 beep	Vehicle arrival tones: 1 beep = Lane 1 and 2 beeps = Lane 2
Press and Hold A1 or A2 : Speak to a customer	Press and Hold A1 or A2 : Speak to customer
Release A1 or A2 : Listen to customer	Release A1 or A2 : Listen to customer
CREW TALK “ B ” Channel Push-to-Talk (B-PTT)	MODE SETUP: With power off, press B + A2 + Power , release buttons Press and Hold B : Speak and listen to crew Release B : Communication ends
CHANGE BATTERY	
<p>If you hear “Battery low” or “Change battery”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Press battery-release button and remove battery ➤ Place battery in battery-charger for recharging ➤ Install fully charged battery in headset 	

FUNCIONAMIENTO DEL HS6300 INALÁMBRICO

- Encender / Apagar = botón rojo
- Arriba un cliente: Tono de alerta en el audífono
- Hablar con clientes = A1 or A2
- Hablar con el personal = B
- volumen - / + = Λ / V



OPERACIÓN DE UN SOLO CARRIL	OPERACIÓN CON CARRIL DOBLE A1 botón para carril 1 / A2 botón para carril 2
Manos Libres con un toque	
FIJAR MODO: Estando apagado, oprimir Λ + B + Encender, soltar los botones	
Tonos de la llegada: tono sencillo	Tonos de la llegada: tono sencillo = carril 1 y tono doble = carril 2
Optimir-Soltar A1 o A2: Hablar / Escuchar al cliente	Optimir-Soltar A1 o A2: Hablar / Escuchar al cliente
Optimir-Soltar A1 o A2 de nuevo: Escuchar al cliente	Optimir-Soltar A1 o A2 de nuevo: Escuchar al cliente
Canal "B" Manos Libres - Comunicación entre empedados	FIJAR MODO: Estando apagado, oprimir B + A2 + Encender, soltar los botones
	Optimir-Soltar B: Hablar y escuchar a los empleados
	Optimir-Soltar B de nuevo: Finalizar comunicación
Manos Libres Automático	
FIJAR MODO: Estando apagado, oprimir Λ + A1 + Encender, soltar los botones (carril 1) o Λ + A2 + Encender, soltar los botones (carril 2)	
Tonos de la llegada: tono sencillo	Tonos de la llegada: tono sencillo = carril 1 y tono doble = carril 2
Conexión automática: Hablar / Escuchar con el cliente	
Arriba coche: Finalizar comunicación	
Oprimir para Hablar y Soltar para Escuchar	
FIJAR MODO: Estando apagado, oprimir V + B + Encender, soltar los botones	
Tonos de la llegada: tono sencillo	Tonos de la llegada: tono sencillo = carril 1 y tono doble = carril 2
Dejar oprimido A1 o A2: Hablar con el cliente	Dejar oprimido A1 o A2: Hablar con el cliente
Soltar A1 o A2: Escuchar al cliente	Soltar A1 o A2: Escuchar al cliente
Canal "B" Oprimir para Hablar y Soltar para Escuchar - Comunicación entre empedados	FIJAR MODO: Estando apagado, oprimir B + A2 + Encender, soltar los botones
	Dejar oprimido B: Hablar y escuchar a los empleados
	Soltar B: Finalizar comunicación
CAMBIO DE BATERÍA	
Si usted escucha "Batería baja" o "Combie la batería:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deslice/Oprima el botón de liberación de la batería y retire la batería ➤ Coloque la batería en el cargador de baterías para recargarla ➤ Instale la batería completamente cargada en la diadema 	<p>El botón de liberación de la batería (botón azul)</p> <p>Batería</p>

MODE D'EMPLOI POUR ECOUTEUR

- Allumer / éteindre – bouton rouge
- Client arrivé: Son d'alerte dans l'écouteur
- Parlez au client – A1 ou A2
- Parlez aux employées – B
- Monter volume / Baisser volume – Λ / V



SYSTEME AVEC UNE SEULE VOIE	SYSTEME À DEUX VOIES A1 bouton pour voie 1 / A2 bouton pour voie 2
Une Touche Mains Libres	
MODE D'INSTALLATION: Appareil éteint appuyez sur Λ + B + allumer, relachez les boutons	
Arrivée du véhicule: 1 son	Arrivée du véhicule: 1 son = Voie 1 et 2 sons = Voie 2
Appuyes-Relachez A1 ou A2: Parler / Écouter le client	Appuyes-Relachez A1 ou A2: Parler / Écouter le client
Appuyes-Relachez A1 ou A2 again: Écouter le client	Appuyes-Relachez A1 ou A2 again: Écouter le client
"B" Canal Mains Libres - COMMUNIQUER AVEC LES EMPLOYÉS	MODE D'INSTALLATION: Appareil éteint appuyez sur B + A2 + allumer, relachez les boutons
	Appuyes-Relachez B: Parler / Écouter aux employées
	Appuyes-Relachez B une fois de plus: Pour terminer la communication
Mains Libres Automatique	
MODE D'INSTALLATION: Appareil éteint appuyez sur Λ + A1 + allumer, relachez les boutons (Voie 1) ou Λ + A2 + allumer, relachez les boutons (Voie 2)	
Arrivée du véhicule: 1 son	Arrivée du véhicule: 1 son = Voie 1 et 2 sons = Voie 2
Connexion automatique: Parler / Écouter le client	
Écarte voiture: Pour terminer la communication	
Appuyez Pour Parler	
MODE D'INSTALLATION: Appareil éteint appuyez sur V + B + allumer, relachez les boutons	
Arrivée du véhicule: 1 son	Arrivée du véhicule: 1 son = Voie 1 et 2 sons = Voie 2
Appuyes et retenez A1 ou A2: Parlez au client	Appuyes et retenez A1 ou A2: Parlez au client
Relachez A1 ou A2: Écouter le client	Relachez A1 ou A2: Écouter le client
"B" Canal Appuyez Pour Parler - COMMUNIQUER AVEC LES EMPLOYÉS	MODE D'INSTALLATION: Appareil éteint appuyez sur B + A2 + allumer, relachez les boutons
	Appuyes et retenez B: Parler / Écouter aux employées
	Relachez B: Pour terminer la communication
CHANGER LES PILES	
Si vous entendez « changer les batteries » ou « niveau de batterie bas » dans votre écouteur;	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Appuyez sur le bouton de verrouillage de batterie et retirez la batterie ➤ Placez les batterie dans le chargeur de piles ➤ Installez les batteries complètement chargées dans l'appareil de casque 	<p>Bouton de deverrouillage de la batterie (bleu)</p> <p>Batterie</p>