

Casque d'Écoute EOS | HD® Guide de Démarrage Rapide

Comment Inscrire un Casque d'écoute EOS | HD ou un Émetteur-ceinture

Pendant l'installation de votre système EOS | HD, chaque casque d'écoute ou émetteur-ceinture a été inscrit à la station de base. Si vous remplacez ou ajoutez un nouveau casque d'écoute ou un émetteur-ceinture, il doit être inscrit avant de pouvoir être utilisé.

Pour commencer l'inscription:

- Appuyez sur tout bouton de la station de base pour illuminer l'écran LANE STATUS (état de la voie)
- Appuyez sur le bouton *Menu* du coin inférieur gauche de l'écran
- À l'écran MAIN MENU (menu principal), appuyez sur le bouton *Register headsets* (inscrire les casques d'écoute)

À noter qu'un maximum de 15 casques-micro ou émetteurs-ceintures peut être inscrit à la station de base. Si le nombre maximum est atteint, l'écran HEADSET REGISTRATION (inscription du casque d'écoute) de la station de base indiquera que 0 plus de casques-micro peuvent être inscrits. Pour inscrire d'autres casques-micro, les inactifs devront être supprimés.

Pour supprimer des casques-micro inactifs, consultez les directives au bas de la présente page.



Casque d'écoute et Émetteur-ceinture

Casque d'écoute tout-en-un

Ensuite, placez le casque d'écoute ou l'émetteur-ceinture en mode d'inscription:

- Éteignez le casque d'écoute ou l'émetteur-ceinture en maintenant le bouton d'alimentation pendant trois secondes
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant cinq secondes
- Au-dessus du panneau de commande du casque d'écoute, vous verrez un voyant clignotant en rouge et vert, et entendrez une voix dire « Registration » (inscription) dans le casque d'écoute
- Sur le émetteur-ceinture, deux voyants rouges clignoteront à côté des boutons A1 et A2

À noter que les directives de la station de base à l'écran TO REGISTER HEADSETS (pour inscrire les casques d'écoute) sont un moyen alternatif de placer le casque d'écoute ou l'émetteur-ceinture en mode d'inscription.

Procéder à l'inscription sur la station de base:

- À l'écran HEADSET REGISTRATION (inscription du casque d'écoute), appuyez sur le bouton *Register headsets* (inscrire les casques d'écoute)
- Si vous n'inscrivez qu'un casque d'écoute ou émetteur-ceinture à l'écran TO REGISTER HEADSET (pour inscrire les casques d'écoute), appuyez sur le bouton *Register single* (inscription unique)
- Si vous inscrivez plus d'un casque d'écoute ou émetteur-ceinture, appuyez sur le bouton *Register multi* (inscrire multiples)
- Un voyant vert continu apparaîtra sur le casque d'écoute ou émetteur-ceinture une fois inscrit, puis le numéro d'identifiant apparaîtra à l'écran de la station de base

Comment supprimer des casques d'écoute EOS | HD ou des émetteurs-ceintures inactif

- Sur la station de base, appuyez sur l'un des boutons afin d'allumer l'écran LANE STATUS (état de la voie)
- Appuyez sur le bouton *Menu* du coin inférieur gauche de l'écran
- À l'écran MAIN MENU (menu principal), appuyez sur le bouton *Register headset* (inscrire les casques d'écoute)
- À l'écran HEADSET REGISTRATION (inscription du casque d'écoute), appuyez sur le bouton *Clear inactive* (débarrasser les inactifs)
- Allumez tous les casques d'écoute que vous ne voulez pas désactiver
- Appuyez sur le bouton *Clear inactive* (débarrasser les inactifs)
- Appuyez sur le bouton *Back* (reculer) sous l'écran de la station de base afin de retourner à l'écran HEADSET REGISTRATION (inscription du casque d'écoute)



Fonctionnement du Casque d'écoute tout-en-un et Émetteur-ceinture



Mode	Main-libre à une touche	Poste à poussoir de conversation	Main-libre automatique
	Dans ce mode, appuyez et relâchez le bouton A1 ou A2 pour parler au client.	Dans ce mode, appuyez et maintenez le bouton A1 ou A2 pour parler au client.	Dans ce mode, parlez au client sans toucher aux boutons. Un seul casque d'écoute à la fois peut se trouver dans ce mode. <i>Communiquez avec HME pour activer ce mode.</i>
Mode de configuration	Alimentation éteinte : <ul style="list-style-type: none"> Appuyer ▲ + B + Alimentation (bouton rouge) Relâcher les boutons 	Alimentation éteinte : <ul style="list-style-type: none"> Appuyer ▼ + B + Alimentation Relâcher les boutons 	Alimentation éteinte : <ul style="list-style-type: none"> Appuyer ▲ + A1 ou A2 + Alimentation (A1 pour la voie 1; A2 pour la voie 2) Relâcher les boutons
Fonctionnement en voie unique et en tandem	<ul style="list-style-type: none"> Arrivée du client Tonalité d'avertissement dans le casque d'écoute Toucher et relâcher A1 ou A2 Parler/écouter le client Toucher et relâcher A1 ou A2 Fin de la communication <p><i>En fonctionnement en tandem, le preneur de commande 1 utilise le bouton A1 pour les clients au point de commande 1 et le preneur de commande 2 utilise le bouton A2 pour les clients au point de commande 2</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Arrivée du client Tonalité d'avertissement dans le casque d'écoute Appuyer et maintenir A1 ou A2 Parler au client Relâcher pour écouter 	<ul style="list-style-type: none"> Arrivée du client Tonalité d'avertissement dans le casque d'écoute Parler/écouter le client <i>en passant en mode silencieux/non silencieux en appuyant sur A1 ou A2.</i> Fin de la communication <i>Si le système est en mode silencieux, il sort automatiquement du mode silencieux lorsque le prochain client arrive.</i> <p><i>En fonctionnement en tandem, seul le preneur de commande 1 peut fonctionner en mode main-libre automatique</i></p>
Fonctionnement double voie	<ul style="list-style-type: none"> Arrivée du client Tonalité d'avertissement dans le casque d'écoute 1 bip = Voie 1 2 bips = Voie 2 Toucher et relâcher A1 pour la voie 1 Toucher et relâcher A2 pour la voie 2 Toucher et relâcher le bouton opposé pour changer de voie Parler/écouter le client Toucher et relâcher A1 ou A2 Fin de la communication 	<ul style="list-style-type: none"> Arrivée du client Tonalité d'avertissement dans le casque d'écoute 1 bip = Voie 1 2 bips = Voie 2 Toucher et relâcher A1 pour la voie 1 Toucher et relâcher A2 pour la voie 2 Parler au client Relâcher A1 ou A2 pour écouter 	<ul style="list-style-type: none"> Arrivée du client Tonalité d'avertissement dans le casque d'écoute 1 bip = Voie 1 2 bips = Voie 2 Parler/écouter le client <i>en passant en mode silencieux/non silencieux en appuyant sur A1 ou A2.</i> Fin de la communication <i>Si le système est en mode silencieux, il sort automatiquement du mode silencieux lorsque le prochain client arrive.</i>
Parler au personnel	Alimentation éteinte : <ul style="list-style-type: none"> Appuyer B + A2 + Alimentation Relâcher les boutons Toucher et relâcher B pour parler/écouter le personnel Toucher et relâcher B à nouveau Fin de la communication 	Alimentation éteinte : <ul style="list-style-type: none"> Appuyer B + A2 + Alimentation Relâcher les boutons Appuyer et maintenir B pour parler au personnel Relâcher pour écouter 	

Changer la Pile

Si vous entendez le message vocal « Battery low » (pile faible) ou « Change battery » (changer la pile) suivez les étapes suivantes :

- Appuyer et maintenir le bouton de dégagement de la pile et la retirer par le bouton bleu sur le casque d'écoute tout-en-un ou le bouton rouge à l'arrière de la pince de ceinture de l'émetteur-ceinture
- Placer la pile dans un chargeur
- Installer la pile entièrement chargée dans le casque d'écoute ou l'émetteur-ceinture

Vérifier l'État du Casque d'écoute ou de l'Émetteur-ceinture

- Alimentation éteinte :
- Appuyer sur A2 + ▼ + Alimentation (bouton rouge)
 - Relâcher les boutons
 - Le message vocal dans le casque d'écoute annoncera le mode de fonctionnement en cours

Modifier le Langage du Message Vocal (français et espagnol)

- Alimentation éteinte :
- Appuyer sur A1 + ▼ + Alimentation (bouton rouge)
 - Écouter le message vocal dans le casque d'écoute
 - Répéter les étapes pour faire défiler les langages

EOS | HD — Obtenez l'unique conception en matière d'écouteur.

© 2019 HM Electronics, Inc. Le logo et les noms de produits HME sont des marques de commerce enregistrées de HM Electronics, Inc. Tous droits réservés. EOS | HD est couvert par des brevets des É.-U. 9639906, 7920539 & 9484041. HME# 402G040F Rev: B



Manuels d'Utilisation et Documents Complémentaires de HME
www.hme.com/manuals

Pour l'aide, appelez au 858.535.6000 (options 1-2-3)
 ou par courriel: support@hme.com