

HME berendezések tisztítása és fertőtlenítése

Műszaki tájékoztató | 2020 március

Az alábbiakban iránymutatások és ajánlások találhatók a HME berendezések rutinszerű tisztításához és fertőtlenítéséhez. Ezek az iránymutatások csak a berendezés külső felületeire vonatkoznak, nem vonatkoznak a belső elektromos / elektromechanikus felületekre. Előfordulhat, hogy a berendezés néhány külső felülete, például a kis rések nem érhetők el, ezért előfordulhat, hogy a berendezés teljes felületének fertőtlenítése nem lehetséges.

A fertőtlenítés célja:

A CDC szerint a „fertőtlenítés” biztonságos szintre csökkenti a felületeken vagy tárgyakon található baktériumok számát; nem pusztítja el az összes kórokozót.

A) Biztonság:

Ha lehetséges, kapcsolja ki a berendezést. A tisztítás során óvintézkedéseket kell tenni, például kesztyű viselése és a megfelelő szellőzés biztosítása.

B) Ne használjon:

Bármilyen típusú erős vagy súroló tisztítószerrel, mivel a HME berendezés olyan anyagokat és felületeket tartalmaz, amelyek idő előtt megsérülhetnek vagy elromolhatnak.

Kerülje az alábbi tisztítószereket:

- Üvegtisztító
- Ammónia alapú oldat
- Súrolószerek vagy erős hatású tisztítószerek
- Körömlakkleemosó vagy aceton alapú oldat
- Hidrogén-peroxid tisztítószerek
- Fertőtlenítő kendők
- Fehérítő alapú tisztítószerek

C) Használjon:

Egy rész izopropil-alkoholból és egy rész vízből (lehetőleg desztillált) álló oldatot. Ha az alkoholkoncentráció 50% alá esik, a fertőtlenítő hatás jelentősen csökken. Az 50% feletti alkoholkoncentráció nem növeli a fertőtlenítés hatásosságát.

D) Megfelelő tisztítás:

- **A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki és válassza le az eszközt a hálózatról,** és törölje le egy száraz mikroszálas kendővel a por és a szennyeződések eltávolításához.
- **NE permetezzen semmit** közvetlenül a HME berendezésre.
- **Törléskor** a víz-izopropil-oldatot mindig a mikroszálas kendőre kell permetezni, majd azzal kell az eszközre felvinni. Ügyeljen arra, hogy a kendő ne legyen túlságosan nedves.
- **Tisztítás** közben ne gyakoroljon túl nagy nyomást a berendezésre, egyenletes nyomás alkalmazásával elkerülhető a gombok, billentyűk és kijelzők károsodása.

E) Tartozékok cseréje:

- **Szükség szerint** cserélje a szivacs alkatrészeket, például a fülpárnákat, hívja az alábbi számot a rendeléshez.

MEGJEGYZÉS:

Ez a műszaki tájékoztató gyakorlati útmutatóként szolgál a HME felszerelésének tisztaságát és fertőtlenítését illetően. A HME nem állítja és nem garantálja, hogy a HME berendezéseinek ilyen módon való tisztítása és fertőtlenítése megvédi a felhasználót a vírusoktól, baktériumoktól vagy más kórokozóktól. Egészségügyi kérdésekkel egészségügyi szakemberekhez kell fordulni.

További információért hívja a **800-848-4468 telefonszámot**

HM Electronics, Inc. 2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010 | USA | www.hme.com/qsr | Tel: (800) 848.4468

© 2020 HM Electronics, Inc. A HME logó és a termékeknek a HM Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei. LT20-02.

