

Pulizia e Sanificazione delle Apparecchiature di HME

Bollettino Tecnico | Marzo 2020

Di seguito sono riportate linee guida e raccomandazioni per la pulizia e la sanificazione di routine delle apparecchiature HME. Queste linee guida si applicano solo alle superfici esterne delle apparecchiature e non alle superfici elettriche/elettromeccaniche interne. Alcune superfici esterne delle apparecchiature potrebbero non essere accessibili, come piccole crepe e fessure, e, pertanto, la sanificazione della superficie totale delle apparecchiature potrebbe non essere raggiungibile.

L'Obiettivo della Sanificazione:

Secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC - il suo acronimo in inglese), la "sanificazione" abbassa il numero di germi sulle superfici o sugli oggetti a un livello di sicurezza; non elimina tutti i germi.

A) Sicurezza:

Se possibile, spegnere l'apparecchiatura. Durante la pulizia si devono prendere precauzioni, come ad esempio indossare guanti e garantire una adeguata ventilazione.

B) Non Utilizzare:

Detergenti duri o abrasivi di qualsiasi tipo, in quanto le apparecchiature HME contengono materiali e superfici che possono essere danneggiati o deteriorarsi prematuramente.

Detergenti da evitare:

- Detergente per vetri
- Smalto per unghie o qualsiasi soluzione a base di acetone
- Detergenti a base di ammoniacar
- Detergenti al perossido di idrogeno
- Detergenti a base di candeggina
- Detergenti abrasivi o a motore
- Salviettine disinfettanti

C) Utilizzare:

Una soluzione di alcool isopropilico in una parte e acqua in una parte (preferibilmente distillata). Una volta che le concentrazioni di alcool scendono sotto il 50%, l'utilità per la sanificazione scende drasticamente. In particolare, le concentrazioni di alcool superiori al 50% non aumentano l'utilità per la sanificazione.

D) Pulizia Adeguata:

- **Spegnere e scollegare** l'apparecchio prima di iniziare la pulizia e pulirlo con un panno in microfibra asciutto per rimuovere polvere e sporcizia.
- **NON spruzzare** nulla direttamente sulle apparecchiature HME.
- **Mentre si pulisce**, la soluzione acqua-isopropilica deve essere sempre spruzzata su un panno in microfibra, e poi strofinato sul dispositivo. Assicurarsi che il panno sia umido ma non bagnato.
- **Fare attenzione** a non esercitare troppa pressione e utilizzare una pressione regolare e costante per evitare di danneggiare pulsanti, tasti, display o superfici.

E) Ricambio di Parti Accessorie:

- **Sostituire** eventuali parti in schiuma come i padiglioni auricolari, se necessario. Chiamare il numero sottostante per ordinare.

NOTA:

Questo bollettino tecnico vuole essere una guida pratica per mantenere pulite e igienizzate le apparecchiature HME. HME non dichiara né garantisce che la pulizia e la sanificazione delle apparecchiature HME in questo modo proteggerà l'utente dell'apparecchiatura da virus, batteri o altri agenti patogeni. Le preoccupazioni mediche devono essere indirizzate agli operatori sanitari.

Negli Stati Uniti e in Canada, chiamate il numero 800.848.4468 o il vostro rivenditore autorizzato di HME locale per ulteriori informazioni. Per tutti gli altri paesi, contattate il vostro distributore autorizzato di HME locale.

HM Electronics, Inc. 2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010 | USA | www.hme.com/qsr | Tel: 800.848.4468

© 2020 HM Electronics, Inc. Il logo HME e i nomi dei prodotti sono marchi registrati di HM Electronics, Inc. LT20-02.

