

HME 设备清洁与消毒

技术公告|2020 年 3 月

以下内容为 HME 设备的常规清洁和消毒提供指南和建议。本指南仅适用于设备外部表面处理，不适用于电子/机电设备内部表面。部分设备的外表面可能接触不到，例如一些小裂缝和缝隙，因此，可能无法对设备表面进行全面的清洁与消毒。

消毒目标：

据疾控中心所说，“消毒”是将表面或物体上的细菌数量降低到一个安全水平；但并不能消灭所有细菌。

A) 安全性：

如果可能，请关闭设备。清洁时应采取预防措施，如戴手套和保持适当通风。

B) 禁止使用以下清洁剂：

因为可能会过早损坏 HME 设备的材料和表面，请避免使用各种类型粗糙或研磨性的清洁剂。

避免使用的清洁剂：

- 玻璃清洁剂
- 指甲油清洗剂或各种丙酮溶液
- 氨基清洁剂
- 过氧化氢清洁剂
- 漂白清洁剂
- 研磨或动力清洁剂
- 消毒湿巾

C) 请使用以下清洁剂：

一份异丙醇和水（优选蒸馏水）溶液。如酒精浓度降到 50% 以下，消毒效果则会大幅下降。请注意，酒精浓度超过 50% 并不会增加消毒效果。

D) 正确的清洁方法：

- **开始清洁前请先关闭并断开设备**，先用干燥的超细纤维布擦拭设备，以清除灰尘和污垢。
- **不要直接喷洒**任何东西在 HME 设备上。
- **擦拭时**，应先将异丙基水溶液喷洒在超细纤维布上，再进行擦拭。确保布料微湿但未湿透。
- **注意**避免用力过大，要平稳用力，避免对按钮、按键、显示器或表面造成损坏。

E) 更换配件：

- **如需更换**各种泡沫部件，如耳垫，请拨打下面的号码订购。



注意：

本技术公告作为 HME 设备清洁和消毒的实践指南。HME 不保证或声明以这种方式清洁和消毒 HME 设备就能够保护设备的用户免受各种病毒、细菌或其他病原体的侵害。医疗问题应咨询医疗保健专业人员。

更多信息请致电 800-848-4468

HM Electronics, Inc. 2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010 | USA | www.hme.com/qsr | 电话：(800) 848.4468

© 2020 HM Electronics, Inc. HME 标志与产品名称为 HM Electronics, Inc. 的注册商标。LT20-02.