

Чистка и дезинфекция оборудования HME

Технический бюллетень | Март 2020 г.

Ниже приведены указания и рекомендации по регулярной чистке и дезинфекции оборудования HME. Эти указания относятся только к наружным поверхностям оборудования и не относятся ко внутренним электрическим/электромеханическим поверхностям. Некоторые наружные поверхности оборудования, такие, как небольшие углубления и полости, могут быть недоступны, поэтому полная дезинфекция поверхности оборудования может оказаться невозможной.

Цель дезинфекции:

Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), «дезинфекция» уменьшает число микробов на поверхностях предметов до безопасного уровня; она не удаляет микробы полностью.

A) Техника безопасности:

По возможности отключите оборудование. При чистке следует принять такие меры предосторожности, как надевание перчаток и обеспечение надлежащей вентиляции.

B) Не используйте:

Никакие жесткие или абразивные чистящие средства, поскольку оборудование HME содержит материалы и поверхности, которые могут быть повреждены или состояние которых может преждевременно ухудшиться.

Не используйте следующие чистящие средства:

- Средство для чистки стекол
- Средство для удаления лака или любые растворы на основе ацетона
- Аммиачные чистящие средства
- Чистящие средства с перекисью водорода
- Чистящие средства на основе отбеливателей
- Абразивные или порошковые чистящие средства
- Дезинфицирующие салфетки

C) Используйте:

Раствор одной части изопропилового спирта в одной части воды (предпочтительно, дистиллированной). При снижении концентрации спирта ниже 50% эффективность дезинфекции резко снижается. При этом концентрация спирта выше 50% не повышает эффективность дезинфекции.

D) Правильная чистка:

- **Отключите и отсоедините** устройство перед началом чистки и протрите его сухой микроволокнистой тканью, чтобы удалить пыль и грязь.
- **НЕ распыляйте** никакие средства непосредственно на оборудование HME.
- **При протирке** раствор изопропилового спирта следует распылять на микроволокнистую ткань и протирать ей устройство. Ткань должна быть влажной, но не мокрой.
- **Старайтесь** не оказывать чрезмерное давление и выполняйте плавные движения с равномерным усилием, чтобы не повредить кнопки, клавиши, экраны или поверхности.

E) Сменные принадлежности:

- **Заменяйте** все детали из пеноматериала, такие как подушечки для наушников, по мере необходимости; для заказа позвоните по номеру, указанному ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный технический бюллетень содержит практические указания по чистке и дезинфекции оборудования HME. Компания HME не заявляет и не гарантирует, что такая чистка и дезинфекция оборудования HME обеспечит защиту пользователя оборудования от вирусов, бактерий и иных патогенов. По медицинским вопросам следует обращаться к профессионалам в сфере здравоохранения.

Позвоните по тел. в США 800-848-4468 для получения дополнительной информации

HM Electronics, Inc. 2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010 | USA | www.hme.com/qsr | Тел.: (800) 848.4468

© 2020 HM Electronics, Inc. Логотип HME и наименования изделий являются зарегистрированными торговыми марками HM Electronics, Inc. LT20-02.

