

Limpiando y Desinfectando el Equipo de HME

Boletín Técnico | Marzo 2020

Este documento proporciona las pautas y recomendaciones para la rutina de limpieza y desinfección del equipo de HME. Esta guía es aplicable solamente a superficies externas del equipo y no incluye superficies eléctricas/electromecánicas internas. Algunas superficies externas, como grietas o hendiduras, pueden no ser accesibles, por eso, la desinfección de la superficie total del equipo puede no ser alcanzable.

El Objetivo de la Desinfección:

De acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la desinfección disminuye el número de gérmenes en las superficies y objetos a un nivel seguro; no significa erradicar todos los gérmenes.

A) Seguridad:

De ser posible, apaga el equipo. Se deben de tomar precauciones al momento del limpiado, como usar guantes y asegurar una ventilación apropiada.

B) No Usar:

Limpiadores duros o abrasivos de cualquier tipo ya que el equipo HME contiene materiales y superficies que pueden ser dañadas o deterioradas prematuramente.

Limpiadores a evitar:

- Limpiadores de vidrio
- Removedores de esmalte de uñas o cualquier solución a base de acetona
- Limpiadores a base de amoníaco
- Limpiadores con peróxido de hidrogeno
- Limpiadores a base de cloro
- Limpiadores abrazivos o motorizados
- Toallas desinfectantes

C) Usar:

Una solución de una parte alcohol isopropílico y una parte agua (preferentemente destilada). Una vez que la concentración de alcohol sea menor del 50% la efectividad para desinfectar disminuye considerablemente. Cabe destacar que, concentraciones de alcohol superiores al 50% no incrementan la efectividad para desinfectar.

D) Limpieza Apropiada:

- **Apagar y Desconectar** el equipo antes de empezar a limpiar, limpiar con una tela seca de microfibra para remover polvo o suciedad.
- **NO Rociar** nada directamente sobre el equipo de HME.
- **Al Limpiar**, la solución de agua-isopropilica siempre debe ser rociada sobre la tela de microfibra, para después limpiar el equipo. Se debe asegurar que la tela esta humedada, mas no mojada.
- **Tenga el Cuidado** de evitar aplicar mucha presión y usar una presión suave y constante para evitar dañar los botones, teclas, pantallas o superficies.

E) Reemplazo de Partes de Accesorios:

- **Reemplazar** cualquier parte como las almohadillas de oreja si es necesario. Llame al número a continuación para hacer la orden.

NOTA:

Este boletín técnico pretende servir como una guía práctica para mantener el equipo HME limpio y desinfectado. HME no afirma o garantiza que siguiendo la forma de limpiado o desinfectado del equipo HME protegerá al usuario del equipo contra algún virus, bacteria o patógeno. Para inquietudes medicas se debe dirigir al personal del cuidado de la salud.

Para mayor información en EE.UU. y Canada llame al 800.848.4468 o a su distribuidor local autorizado de HME. Para los demás países contactar a su distribuidor local autorizado de HME.

