Mise à Jour des Paramètres de Langue sur HME CLOUD® et ZOOM Nitro®

Référez-vous aux instructions suivantes pour mettre à jour les paramètres linguistiques du portail HME CLOUD et des modèles de tableaux de bord ZOOM Nitro.

Réglage de la langue de votre portail HME CLOUD

HOSPITALITY

& SPECIALTY COMMUNICATIONS

НМ

- 1. Sur la page de connexion HME CLOUD, cliquez sur le menu déroulant **LANGUAGE** (Langue) dans le coin supérieur droit pour sélectionner la langue de votre choix.
- 2. Saisissez votre USERNAME (Nom d'Utilisateur) et votre PASSWORD (Mot de Passe). Puis, cliquez sur Login (Connexion).

		LANGUAGE English
		Deutsch
		Español
		Español (Latinoamérica)
		Français
USERNAME	hmeeats@hme.com	Français (Canada)
PASSWORD	•••••	
	Login	
	I forgot my password	

Vous pouvez également changer la langue du portail HME CLOUD sur la page d'Accueil.

- 3. Cliquez sur l'icône Profil dans le coin supérieur droit
- 4. Sélectionnez LANGUAGE (Langue) dans les options déroulantes.



5. Cliquez sur le menu déroulant sous **Language** (Langue) et sélectionnez la langue de votre choix.

nt	new custom Smack Talk messaging to	
	Language	HME Training Porta er you are learning the system oking for resources and tips to t ng success, you will find instruct s, supporting documents, job ai
	English Deutsch Español Español (Latinoamérica) Français Français (Canada) Réview die aniach fair user daudes for modifie	Access HME Traini

6. Cliquez sur le **bouton bleu** pour définir votre langue.

Pexpérience de ludification de ZOOM NITRO	l'expérience de ludification de ZOOM NITRO					
Eangue Français V Annuler Paramétrer la langue avec un Leaderboard de ludincauon Nuro plus coloré et plus facile à lire, automatiquement affiché dans les magasins à partir du 12 novembre.	tail de formation I appreniez les bases du syst soyez à la recherche de ress pour assurer votre réussite, e des vidéos pédagogiques, e its d'aide et plus encore! ccéder au portail de forma					

Réglage de la Langue du tableau de bord ZOOM Nitro

1. Sélectionnez **LEADERBOARDS** dans la barre de navigation supérieure de la page d'Accueil.



2. Sélectionnez **MODÈLES** dans la barre de navigation supérieure gauche.

HMECLOUD				BIENVEN	UE TABLEAU D	E BORD RAPPORTS LEADERBOARD
Modèles	LLES COMPÉTITIONS PRIX	SMACK TALK AVATAR	IS PARAMÈTRES DES	ANNONCES		Créer Un Nouveau Modèle
NOM	MODE	LES	FORMAT D'HEURE	INDICATEURS	HISTORIQUE	ACTIONS
Default Template (M défaut)	lodèle par		Minutes:Secondes	Total voie	0	Aperçu Modifier
French template		node du jour actuelle Période du jour précédente	Minutes:Secondes	Total voie	0	Aperçu Supprimer Modifier
Hour Metric	1	Heure actuelle Heure précédente	Minutes:Secondes	Total voie	0	Aperçu Supprimer Modifier
No Goal	0	Heure actuelle Heure précédente	Minutes:Secondes	Total voie	0	Aperçu Supprimer Modifier
Test 2	1	Jour actuel	Minutes:Secondes	Total voie	0	Aperçu Supprimer Modifier
Day metric	0	Jour actuel Jour précédent	Minutes:Secondes	Total voie	0	Aperçu Supprimer Modifier

3. Sélectionnez **Créer un Nouveau Modèle** ou **Modifier** sur le côté droit de la page pour modifier un modèle existant.

			Créer Un Nouveau Modèle
ε	INDICATEURS	HISTORIQUE	ACTIONS
85	Total voie	0	Aperçu Modifier
es	Total voie	0	Aperçu Supprimer Modifier
es	Total voie	0	Aperçu Supprimer Modifier
25	Total voie	0	Aperçu Supprimer Modifier

Dans la section Paramètres, cliquez sur la liste déroulante sous LANGUE sur le côté droit de la page.

5. Sélectionnez la langue souhaitée pour l'affichage de votre classement.

à jour l'affichage de tous les Leaderboards utilisant ce r	modèle.
Paramètres	
AFFICHER L'OBJECTIF ①	FORMAT D'HEURE
Voir l'objectif Cacher l'objectif	Minutes:Secondes Secondes
TYPE D'OBJECTIF	LANGUE
Expert Période du jour	Español ^
COULEURS PRINCIPALES DE L'OBJECTIF	Deutsch
< OBJECTIF A	Español
#00B04C	Español (Latinoamérica)
< OBJECTIF B	Français
#DCBA00	Français (Canada)

6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Remarque : La Modification des Paramètres du modèle entraîne la mise à jour de l'affichage de tous les Leaderboards utilisant le modèle.

ME CLOUD'				BIENVENUE TABLEA	U DE BORD RAPPORTS	LEADERBOARDS	PARAMÈTRES	SMAC TALK
EADERBOARDS MODÈLES COMPÉTITIONS	PRIX SMACK TA	ALK AVATARS	PARAMÈTRES DES ANNONC	ES				
<annuler et="" les="" modèles<br="" retourner="" tous="" vers="">Modifier un modèle</annuler>	()Veuillez r	noter que modifier	ces paramètres mettr	a à jour l'affichage de tou	us les Leaderboards ut	ilisant ce modèle.		
Général	Sections			Paramètres				
NOM DU MODÈLE	SECTIONS DU LE	ADERBOARD [©]	CLASSER LES COLONNES	AFFICHER L'OBJECTI	Cacher l'objectif	FORMAT D'HEUR	E es Sec	condes
AFFICHAGE DU MAGASIN [®]	Voitures 🕸	Heure actuelle	× % l'objectif 🗇	TYPE D'OBJECTIF (1)		LANGUE		
Nom du magasin Numéro du magasin	4	44165 55171	210	Expert COULEURS PRINCIPA	Période du jour	Français	SNDUFE (1)	~
SYNTHÈSE CRÉÉ PAR admin@hme.com 05/27/21 09:12PM		66188	210	< OBJECTIF A			ENDUES ©	clure
NIS À JOUR PAR HMESalesDemo@hotmail 11/11/21 10:16PM	∓ Ajo	uter une section (raci	itatir)	< OBJECTIF B		Total voie	Tota	Il voie 2
UTILISÉ PAR 🔗 3 Leaderboards 🗸 🗸 🗸	`		*	< OBJECTIF C #B40000				
						Annul	ler Sau	vegarder
					and a second second			

7. Votre classement reflète désormais la langue sélectionnée.

FIME CLOUD Drive Thru Leaderboard		Hora actu	al		Parte del día a	ctual
¡Somos los líderes!	8	6	Ō	8	÷	Ō
	83%	27	2:10 / 3:00	74%	128	2:13 / 3:00
2 Newport	77%	27	2:01 / 3:00	78%	146	2:05 / 3:00
3 Houston	76%	21	2:24 / 3:00	79%	120	2:24 / 3:00
4 Greenville	66%	11	2:37 / 3:00	68%	138	<mark>2:35</mark> / 3:00
5 Aurora	65%	39	2:48 / 3:00	64%	119	<mark>2:46</mark> / 3:00
6 Milton	62%	11	2:56 / 3:00	56%	115	<mark>2:53</mark> / 3:00
7 Kearney	57%	22	3:07 / 3:00	59%	93	<mark>3:08</mark> / 3:00
8 Hamilton	54%	24	3:21 / 3:00	53%	124	<mark>3:23</mark> / 3:00
9 Manchester	53%	44	<mark>3:09</mark> / 3:00	57%	144	3:20 20

Pour obtenir de l'aide, contactez le support de HME au 800.848.4468 ou : support@hme.com

Portail de Formation de HME

Trouvez des vidéos, des documents d'appui et d'autres guides de formation.

www.hme.com/training Scanner pour Visiter >



4 de 4

© 2022 HM Electronics, Inc. Le logo et les noms de produits de HME sont des marques commerciales ou des marques déposées de HM Electronics, Inc. 5.25.22